



Bluetooth-Kopfhörer Tellur
Vox 55
TLL511321
BEDIENUNGSANLEITUNG



INTO YOUR FUTURE

Technische Spezifikationen

Bluetooth-Version: v5.2

Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m

Frequenz: 2,4GHz, Klasse 2

Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, HFP

Mehrpunkt-Technologie: Koppeln und Aufrechterhalten von Verbindungen mit zwei Telefonen und Annehmen von Anrufen von beiden Telefonen

Mikrofon-Frequenzbereich: 100Hz~8kHz

Mikrofonempfindlichkeit: -44dBm \pm 3dB

Lautsprecher: 10mm

Nennleistung des Lautsprechers: 5mW

Maximale Leistung des Lautsprechers: 10mW

Frequenzbereich des Lautsprechers: 50HZ-10kHz

Empfindlichkeit des Lautsprechers: 113 \pm 3dB bei 1 kHz

Sprechzeit: Bis zu 8,5 Stunden

Standby-Zeit: Bis zu 130 Stunden

Aufladezeit: Ungefähr 2 Stunden

Anschluss zum Aufladen: USB-C

Merkmale: Sprachwarnungen, iOS-Akkustandsüberwachung

Bluetooth-Kopplungsname: Tellur Vox 55

Produktabmessungen: 54 x 18 x 23,5 mm

Produktgewicht: 11g

Paket beinhaltet:

1 x Vox 55 Bluetooth Headset,

1 x Ohrhörer-Knospen,

1 x USB zu USB-C Kabel,

1 x Handbuch

Der Vox 55 Kopfhörer besteht aus

(mit Variationen abhängig vom spezifischen Modell):

1. LED-Anzeige (rot, grün oder blau)
2. Multifunktionstaste (MFT) (mit Telefon- oder Einschaltbildschirm)/Schalter
3. Lautstärketaste „+“ und „-“ (verfügbar mit bestimmten Modellen)
4. Ladeport
5. Ohrhaken
6. Mikrofon
7. Ohrhalter aus Silikon

Vor der Benutzung lade den Kopfhörer-Akku vollständig auf.

Einzelheiten zum Aufladen findest du im Abschnitt „Aufladen und Akku“ in diesem Handbuch. Wähle ein kompatibles Handy oder ein anderes Bluetooth-Gerät aus, das anschlussfähig ist. Für Einzelheiten über den

Anschluss siehe Abschnitt „Grundbedienung“ aus diesem Handbuch.

Empfehlung: Halte den Kopfhörer von deiner Bankkarte oder anderen magnetischen Speichergeräten fern.

Ansonsten können die gespeicherten Informationen durch Entmagnetisierung verloren gehen.

Grundoperationen

(Hinweis: kurzes Drücken = MFT einmal drücken; zweimal drücken = Schnelltaste zweimal drücken; langes Drücken = Taste länger als eine Sekunde gedrückt halten)

Einschalten und Verbindung:

1. Im „ausgeschaltet“-Modus, drücke lang die MFT-taste, bis die LED entweder blau oder rot und blau blinkt. Lass die Taste los (Summen oder verfügbare Sprachbenachrichtigung) und der Kopfhörer wechselt in den Verbindungsmodus.
2. Im „ausgeschaltet“-Modus drücke MFT bis die LED blau blinkt und du die Sprachbenachrichtigung „Power on, Pairing“ hörst und der Kopfhörer wechselt in den Verbindungsmodus um.
3. Im „ausgeschaltet“-Modus, drücke lang MFT für ungefähr 3 Sekunden, um den Kopfhörer einzuschalten. Die Anzeige blinkt rot und blau/blau dreimal, zusammen mit der Sprachbenachrichtigung „Power on“. Die LED-Anzeige leuchtet alternativ rot und blau, mit der Spracherwähnung „Pairing“.
4. Im „ausgeschaltet“-Modus schiebe den Schalter nach oben, um den Kopfhörer einzuschalten. Du wirst eine Sprachbenachrichtigung „Power on“ hören, und der Kopfhörer schaltet automatisch in den Verbindungsmodus um. Die LED-Anzeige blinkt rot und blau. Wenn die Ladezeit 180 Sekunden überschreitet, schaltet der Kopfhörer automatisch aus. In diesem Fall leuchtet die Anzeige rot für 2 Sekunden, zusammen mit der Sprachbenachrichtigung „Shut down“.

Verbindung: Schalte die Bluetooth-Funktion auf deinem Handy ein und suche nach dem Namen des „Tellur Vox 55“-Headsets. Wähle den Kopfhörer aus der Liste aus und gebe ggf. das Passwort 0000 ein (Bluetooth Versionen 2.1 und Neuere brauchen kein Passwort).

Anrufannahme: Im Falle eines eingehenden Anrufs benachrichtigen dich bestimmte Kopfhörer-Modelle durch akustische Benachrichtigung/Vibration/Summen/Sprachbenachrichtigung/über die Nummer, die dich anruft. Drücke kurz MFT, um den

Anruf anzunehmen..

Anrufablehnung: Für einen eingehenden Anruf, drücke zweimal/lang MFT/die taste Lautstärke +/Lautstärke- und lasse sie los, wenn du die Sprach-/Tonnachricht hörst, und der Kopfhörer wird den Anruf ablehnen. Anruf beenden: Während eines Anrufes, drücke kurz MFT, um den Anruf zu beenden.

Lautstärkekontrolle: Wenn die Lautstärkekontrolltasten verfügbar sind während eines Anrufgespräches, drücke kurz Lautstärke+, um sie zu steigern; drücke kurz Lautstärke-, um sie zu reduzieren..

Die Weiterleitung des Anrufes vom Kopfhörer an das Telefon:

Wenn du durch den Vox 55 Kopfhörer sprichst, drücke zweimal/lang MFT, um den Anruf an das Handy weiterzuleiten. Wiederhole das Verfahren, um den Anruf zurück an den Kopfhörer weiterzuleiten. Anrufen der letzten Nummer: Im Standby-Modus, drücke lang/kurz, zweimal MFT, um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen.

Sprachanruf: Im Standby-Modus drücke MFT zweimal, um einen Kontakt durch Sprachbefehl anzurufen. Drücke zweimal MFT, um den Anruf abzubrechen (die Anruf-Funktion durch Sprachbefehl muss vom Handy unterstützt sein).

Multipoint-Verbindung:

1. Wende das Verbindungsverfahren für Telefon A an und schalte den Kopfhörer aus. Schalte den Kopfhörer wieder ein und wiederhole die Verbindungsschritte für Telefon B, danach schalte den Kopfhörer wieder aus. Am Ende, schalte den Kopfhörer wieder ein, ohne in den Verbindungsmodus zu gehen, und dieser verbindet sich automatisch mit beiden Handys. Jetzt kann der Kopfhörer Anrufe auch vom Telefon A aber auch vom Telefon B annehmen (eine Funktion unterstützt von bestimmten Modellen).
2. Wende das Verbindungsverfahren für Telefon A, und danach schalte die Bluetooth-Funktion des Telefons A und den Kopfhörer gleichzeitig aus. Schalte den Kopfhörer wieder ein und wiederhole die Verbindungsschritte für Telefon B, danach schalte den die Bluetooth-Funktion des Telefons A wieder ein. Das Letztere verbindet sich automatisch mit dem Kopfhörer (wenn das Telefon die Bluetooth-Funktion für

automatische Wiederverbindung unterstützt).

Konferenz und Zweitanrufe:

1. Im Falle eines Zweitanrufes, drücke MFT einmal, um Anruf A zu beenden und Anruf B anzunehmen;
- Drücke lang MFT für 3 Sekunden, um Anruf B zu beenden, und das Gespräch mit Anruf A weiterzuführen;
- Drücke MFT zweimal, um Anruf A und Anruf B gleichzeitig anzunehmen;
- Drücke lang MFT für 1 Sekunde, um Anruf A in der Warteschlange zu legen, und um Anruf B anzunehmen. Drücke MFT für 1 Sekunde, um zu Anruf A zurückzukehren (Funktion unterstützt von bestimmten Modellen).

Zurücksetzen zu Werkeinstellungen:

1. Im Verbindungs-Modus, mit der LED-Anzeige blinkend blau/rot und blau, drücke MFT für 2 Sekunden und danach lass die Taste los. Die LED-Anzeige blinkt rot und blau.
2. Wenn der Kopfhörer lädt, drücke Lautstärke +/Lautstärke - bis die Anzeige dreimal blau leuchtet.
3. Wenn der Kopfhörer lädt, drücke MFT bis die Anzeige rot oder blau blinkt.
4. Verbinde den Kopfhörer mit dem Ladegerät und drücke MFT und Lautstärke - gleichzeitig für ungefähr 3 Sekunden, bis die lila Anzeige einmal leuchtet (Funktion unterstützt von bestimmten Modellen).
5. Drücke MFT für 5-10 Sekunden, während der Kopfhörer lädt. Die Anzeige leuchtet 3 mal rot, und der Kopfhörer wechselt zu den Werkeinstellungen.

Ausschalten des Kopfhörers:

1. Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, drücke lang MFT, bis die rote oder blaue Anzeige leuchtet und du ein Summen/Sprachton hörst und der Kopfhörer schaltet aus.
2. In jedem Betriebsmodus schiebe den Schalter nach unten. Die Anzeige leuchtet rot für ungef. 2 Sekunden und schaltet aus, zusammen mit der Sprachbenachrichtigung „Power off“.
3. In jedem Betriebsmodus, drücke lang MFT für ungef. 5 Sekunden. Die Anzeige leuchtet rot für ungef. 2 Sekunden zusammen mit der Sprachbenachrichtigung „Power off“.

Verbindungsverlust: Wenn die zulässige Verbindungsentfernung überschritten wird, hörst du eine Sprachbenachrichtigung „Disconnected“, und der Kopfhörer schaltet automatisch in den Verbindungsmodus um, mit der Sprachbenachrichtigung „Pairing“ (Funktion unterstützt von bestimmten Modellen).

Automatische Wiederverbindung: Nach dem Einschalten versucht der Kopfhörer sich automatisch zum zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden, bevor er sich ausschaltet (Funktion unterstützt von bestimmten Modellen).

Wiederaufladung des Akkus

Bevor man ein Ladegerät für das Aufladen des Kopfhörers benutzt, muss sichergestellt werden, dass die Spezifikationen des Ladegerätes mit denen des Kopfhörers übereinstimmen. Die empfohlene Spannung beträgt DC5V+/-0.25V, und die empfohlene Stromstärke liegt zwischen 100 mA und 500 mA. Eine höhere Spannung kann den Kopfhörer beschädigen.

Der Kopfhörer hat einen fest integrierten Akku. Versuche nicht den Akku aus dem Kopfhörer zu entfernen. Ansonsten kann der Kopfhörer beschädigt werden. Wenn du den Kopfhörer lange Zeit nicht benutzt, muss er an einem trockenen, gelüfteten Platz gelagert und jede 2 Monate wieder aufgeladen werden.

1. Wenn die Anzeige rot leuchtet, mit einer niedrigen Frequenz, ist der Akkustand sehr niedrig. Wenn er nicht ausgeschaltet wird, schaltet der Kopfhörer automatisch aus. Verbinde den Aufladungskabel, um den Kopfhörer mit Strom zu versorgen.

2. Verbinde das Ladegerät mit einer Steckdose.

3. Während des Aufladens leuchtet die LED weiterhin rot. Wenn das Aufladen nicht startet, stecke das Ladegerät ab und wieder an. Ein vollständiger Aufladezyklus dauert bis zu 2,5 Stunden. Am Ende des Ladezyklus ändert die Anzeige ihre Farbe von rot zu blau. Stecke den Kopfhörer und das Ladegerät von der Steckdose ab.

4. Die vollständig aufgeladene Batterie bietet eine Autonomie von 4 Stunden Gespräche und 120 Standby-Stunden. Die echte Autonomie für Gespräche variiert abhängig von den Telefonen, Einstellungen, Benutzungsweise und Umgebung.

Fehlerbehebung

Problemschilderung	Ursache	Lösung
Einschalten fehlgeschlagen	Akku ist leer. 1. Zu kurzes Drücken der MFT.	Akku wieder aufladen. 1. Drücke länger MFT.
	2. Der Schalter ist nicht in der richtigen Position.	2. Schiebe den Schalter in die richtige Position.
Aufladen fehlgeschlagen	Der Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen.	Schliesse den Ladekabel wieder an.
Ausschalten fehlgeschlagen	Der Kopfhörer konnte wegen einer falschen Operation nicht ausgeschaltet werden.	Benutze das Ladegerät, um den Kopfhörer wieder aufzuladen und zurückzusetzen.
Kopfhörer wird nicht erkannt, oder die Verbindung hat fehlgeschlagen	Der Kopfhörer geht nicht in den Tn-Verbindungsmodus ein.	Aktivieren den Kopfhörer, um in den Verbindungsmodus umzuschalten.
	Die Bluetooth-Funktion des Handys wird nicht aktiviert	Schalte das Handy aus und wieder ein Wiederhole die Verbindungsschritte.

Informationen zu Entsorgung und Recycling



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin

weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.