



Cuffia Bluetooth Tellur Vox 55  
TLL511321  
Manuale di uso



**INTO YOUR FUTURE**

## Specifiche tecniche

Versione Bluetooth: v5.2

Portata wireless: Fino a 10 m

Frequenza: 2,4 GHz, Classe 2

Profili supportati: A2DP, AVRCP, HFP

Tecnologia multipoint: Accoppiamento e mantenimento delle connessioni con due telefoni e risposta alle chiamate da uno dei due telefoni

Gamma di frequenza del microfono: 100Hz~8kHz

Sensibilità del microfono: -44dBm  $\pm$ 3dB

Altoparlante: 10 mm

Potenza nominale dell'altoparlante: 5mW

Potenza massima dell'altoparlante: 10mW

Gamma di frequenza dell'altoparlante: 50HZ-10kHz

Sensibilità dell'altoparlante: 113 $\pm$ 3dB a 1 kHz

Tempo di conversazione: Fino a 8,5 ore

Tempo di standby: Fino a 130 ore

Tempo di ricarica: Circa 2 ore

Connettore di ricarica: USB-C

Caratteristiche: Avvisi vocali, monitoraggio stato batteria iOS

Nome di accoppiamento Bluetooth: Tellur Vox 55

Dimensioni del prodotto: 54 x 18 x 23,5 mm

Peso del prodotto: 11 g

La confezione include:

1 x auricolare Bluetooth Vox 55,

1 x auricolari,

1 x cavo da USB a USB-C,

1 manuale

La cuffia Vox 55 è composta da (alcune variazioni a seconda del modello specifico):

1. Indicatore LED (rosso, verde o blu)
2. Pulsante multifunzione (MFB) (con icona del telefono o di accensione)/ Interruttore
3. Pulsante "+" e "-" del volume (disponibile su alcuni modelli)
4. Porta di ricarica
5. Gancio auricolare
6. Microfono
7. Supporto auricolare in silicone

Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente la batteria della cuffia. Per informazioni dettagliate sulla ricarica, consultare la sezione "Ricarica e Batteria" di questo manuale. Scegliere un telefono compatibile o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth per la connessione. Per informazioni dettagliate sulla

connessione, consultare la sezione "Operazioni di base" di questo manuale.

**Consiglio:** Tenere la cuffia lontana da carte di credito o altri dispositivi di memorizzazione magnetica. In caso contrario, le informazioni memorizzate su di essi potrebbero andare perse a causa della smagnetizzazione.

### **Operazioni di base**

(Nota: pressione breve = premere una volta il pulsante MFB; doppia pressione = premere due volte il pulsante rapido; pressione lunga = tenere premuto il pulsante per più di un secondo.)

#### **Accensione e connessione:**

1. Nella modalità "spento", tenere premuto a lungo MFB finché il LED non lampeggia sia in blu, che in rosso e blu. Rilasciando il pulsante (è disponibile un segnale acustico o una notifica vocale), la cuffia entrerà nella modalità

#### **Connessione.**

2. Nella modalità "spento", premere MFB finché il LED non lampeggia in blu e non si sente la notifica vocale "Power on, Pairing"; l'auricolare entra in modalità Connessione.

3. Nella modalità "spento", premere a lungo MFB per circa 3 secondi per accendere la cuffia. L'indicatore si accende tre volte in rosso e blu/blu, insieme alla notifica vocale "Power on". L'indicatore LED si illumina alternativamente di rosso e blu, con la richiesta vocale "Pairing".

4. Nella modalità "spento", spingere l'interruttore verso l'alto per accendere la cuffia. Si sentirà una notifica vocale "Power on" e la cuffia entrerà automaticamente nella modalità Connessione. L'indicatore LED si accende alternativamente in rosso e in blu. Se il tempo di connessione supera i 180 secondi, la cuffia si spegnerà automaticamente. In questo caso, l'indicatore rimane acceso in rosso per 2 secondi, accompagnato dalla notifica vocale "Shut down".

**Connessione:** Attivare la funzione Bluetooth del telefono e cercare il nome della cuffia "Tellur Vox 55". Selezionare

la cuffia dall'elenco e inserire la password 0000 se richiesta (le versioni Bluetooth 2.1 e le versioni più recenti non richiedono una password).

**Accettare una chiamata:** In caso di chiamata in arrivo, alcuni modelli di cuffie avisano l'utente tramite notifica acustica/vibrazione/ronzio/notifica vocale/numero di chiamata. Premere brevemente MFB per rispondere alla chiamata.

**Rifiutare la chiamata:** Per una chiamata in arrivo, premere due volte/lungo MFB/il pulsante Volume+/ Volume- e rilasciarlo quando si sente la notifica acustica/vocale; la cuffia rifiuterà la chiamata. Terminare la chiamata: Durante la chiamata, premere brevemente MFB per terminare la chiamata.

**Controllo del volume:** Se sono disponibili i pulsanti di controllo del volume, durante una chiamata premere brevemente Volume+ per aumentare il volume; premere brevemente Volume- per diminuirlo.

**Trasferimento di chiamata dalla cuffia al telefono:** Quando si parla attraverso la cuffia Vox 55, premere due volte / lungo MFB per trasferire la chiamata al cellulare. Ripetere l'operazione per trasferire la chiamata dal telefono alla cuffia. Richiamare l'ultimo numero: Nella modalità standby, premere lungo / breve due volte MFB per richiamare l'ultimo numero composto.

**Chiamata vocale:** Nella modalità standby, premere due volte MFB per chiamare un contatto tramite comando vocale. Premere due volte MFB per annullare la chiamata (la funzione di comando vocale deve essere supportata dal telefono).

**Connessione multipunto:**

1. Applicare la procedura di collegamento per il telefono A e chiudere la cuffia. Riavviare la cuffia e ripetere le operazioni di collegamento per il telefono B, quindi spegnere nuovamente la cuffia. Infine, riavviare la cuffia e, senza entrare nella modalità Connessione, si conatterà automaticamente con

entrambi i telefoni. La cuffia può ricevere ora chiamate sia dal Telefono A che dal Telefono B (funzione supportata da alcuni modelli).

2. Applicare la procedura di connessione per il telefono A, quindi disattivare la funzione Bluetooth nel telefono A e nella cuffia allo stesso tempo. Riavviare la cuffia e ripetere le operazioni di collegamento per il Telefono B, quindi riavviare la funzione Bluetooth dal telefono

A. Quest'ultimo si collegherà automaticamente alla cuffia (se il telefono supporta il ricollegamento automatico Bluetooth).

#### **Conferenza e chiamate in attesa:**

1. In caso di chiamata in attesa, premere una volta MFB per terminare la chiamata A e rispondere alla chiamata B;

Premere a lungo MFB per 3 secondi per rifiutare la Chiamata B e continuare la conversazione nella Chiamata A;

Premere due volte MFB per rispondere alla Chiamata A e alla Chiamata B contemporaneamente;

Premere a lungo MFB per 1 secondo per mettere in attesa la Chiamata A e rispondere alla Chiamata B. Premere MFB per 1 secondo per recuperare la Chiamata A (funzione supportata da alcuni modelli).

#### **Ripristino alle impostazioni di fabbrica:**

1. Nella modalità Connessione, con l'indicatore LED blu / che si illumina alternativamente di rosso e blu, premere MFB per 2 secondi e rilasciare. L'indicatore si accende alternativamente in rosso e in blu.

2. Quando la cuffia è sotto carica, premere Volume+ / Volume- finché l'indicatore non si illumina di blu per tre volte.

3. Quando la cuffia è sotto carica, premere MFB finché l'indicatore rosso o blu non lampeggia.

4. Collegare la cuffia al caricatore e premere contemporaneamente MFB e Volume- per circa 3 secondi, finché l'indicatore viola non si accende una volta (funzione supportata da alcuni modelli).

5. Premere MFB per 5-10 secondi mentre la cuffia è sotto

carica. L'indicatore si accende 3 volte in rosso e la cuffia passa all'impostazione di fabbrica.

### **Spegnere la cuffia:**

1. Quando la cuffia è accesa, premere a lungo MFB fino a quando l'indicatore rosso o blu si accende e si sente un ronzio/una notifica vocale; la cuffia si spegnerà.
2. In qualsiasi modalità operativa, spingere l'interruttore verso il basso. L'indicatore si accende in rosso per ~2 secondi e si spegne, accompagnato dalla notifica vocale "Power off".
3. In qualsiasi modalità operativa, premere a lungo MFB per ~5 secondi. L'indicatore si accende in rosso per ~2 secondi, accompagnato dalla notifica vocale "Power off".

**Perdita della connessione:** Quando si supera la distanza di connessione consentita, si sente la notifica vocale "Disconnect" e la cuffia entra automaticamente nella modalità Connessione con la notifica vocale "Pairing" (funzione supportata da alcuni modelli).

**Ricollegamento automatico:** Dopo l'accensione, la cuffia cercherà automaticamente di ricollegarsi all'ultimo dispositivo collegato prima di spegnersi (funzione supportata da alcuni modelli).

### **Ricaricare la batteria**

Prima di utilizzare qualsiasi caricatore per alimentare la cuffia, accertarsi che le specifiche del caricatore soddisfino i requisiti della cuffia. La tensione consigliata è di 5V CC+/-0,25 V e l'ampereaggio consigliato è compreso tra 100 mA e 500 mA. Una tensione superiore a quella consigliata può danneggiare la cuffia.

La cuffia è dotata di una batteria integrata non rimovibile. Non cercare di rimuovere la batteria dalla cuffia. In caso contrario, la cuffia potrebbe essere danneggiata. Se non si utilizza la cuffia per un lungo periodo di tempo, conservarla in un luogo asciutto e ben ventilato e ricaricarla ogni due mesi.

1. Se l'indicatore si illumina di rosso a bassa frequenza, la batteria è scarica. Se la cuffia non è spenta, si chiuderà

automaticamente. Collegare il cavo di ricarica per alimentare la cuffia.

2. Collegare il caricatore ad una presa.

3. Durante la carica, il LED rimane acceso in rosso. Se la ricarica non si avvia, scollegare e ricollegare il caricatore. Un ciclo completo di caricamento dura fino a

2,5 ore. Al completamento del ciclo di ricarica, l'indicatore cambia colore da rosso a blu. Scollegare la cuffia e il caricatore dalla presa di corrente.

4. La batteria completamente ricaricata garantisce 4 ore di conversazione e 120 ore di standby. L'autonomia effettiva della conversazione varia a seconda del telefono, delle impostazioni, della modalità di utilizzo e delle condizioni ambientali.

## Rimozione guasti

Descrizione del problema	Causa	Soluzione
L'accensione è fallita.	La batteria è scarica. 1.MFB premuto troppo breve.	Ricaricare la batteria. 1.Premere più a lungo MFB.
	2.L'interruttore non è nella posizione corretta.	3.Spingere l'interruttore nella posizione corretta.
La ricarica è fallita	Il cavo di ricarica non è collegato correttamente.	Ricollegare il cavo di ricarica.
Lo spegnimento è fallito	Lo spegnimento della cuffia è fallito a causa di un'operazione errata.	Utilizzare il caricatore per ricaricare e reimpostare la cuffia.
Non è possibile trovare la cuffia o la connessione è fallita	La cuffia non entra nella modalità di connessione.	Attivare la cuffia per accedere alla modalità di connessione.
	La funzione Bluetooth del telefono non si attiva	Spegnere e riaccendere il telefono. Ripetere i passaggi di connessione.

## Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.

La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.