



Casti Ambia True Wireless Stereo

TLL511361 - Manual de utilizare

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers, positioned behind the text.

INTO YOUR FUTURE

Specificatii tehnice:

Versiune Bluetooth: 5.0+EDR, BLE

Raza de actiune: 10m

Audio: True Wireless Stereo

Profile suportate: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Tehnologie ENC: Da, tehnologie pentru apeluri bazata pe 4 microfoane

Codec-uri audio suportate: SBC, AAC

difuzor: 6.0mm

Raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz

Impedanta: 16Ω

Sensibilitate: 103dB (3dB) @ 1 KHz, 126mV

Putere: 3mW

Tip microfon: 4 x MEMS

Sensibilitate: 42dB ±3dB

SNR: 60dB

THD: mai putin de 1% 94dB SPL @1kHz

Impedanta: 200Ω

Rezistenta la apa si transpiratie: IPX4

Caracteristici principale: Comenzi vocale si tactile, Senzori cu infrarosu, Comutare inteligenta intre casti, Conectare automata

Timp muzica: Pana la 3.5 ore si pana la 25 ore impreuna cu cutia de incarcare

Timp standby: Pana la 120 ore

Timp incarcare: Aproximativ 2 ore

Capacitate baterie: 500mAh/3.7V (cutie incarcare), 30mAh /3.7V (casti)

Mufa de incarcare: Type-C

Dimensiuni: 43 x 24.5 x 18 mm

Dimenisuni cutie incarcare: 72.6 x 32.6 x 28 mm

Greutate: 5g

Greutate cutie incarcare: 38g

Culoare: Negru

Pachetul include: 1 x Casti Ambia True Wireless

1 x Cutie de incarcare

1 x Cablu USB to Type-C

3 x Seturi de intra-auriculare

1 x Manual

Temperatura de operare: -15°C - 45°C

Cod produs: TLL511361

EAN: 5949120002691

Funcțiile produsului

Tehnologie de anulare a zgomotului ambiental (ENC)

Fiecare casca este echipată cu 2 microfoane MEMS de înaltă performanță cu tehnologie ENC ce filtrează zgomotul ambiental atunci când realizezi apeluri hands-free (mai ales în locuri galagioase precum cafelele, restaurante, pe stradă sau în spații deschise de birouri).

Detectarea purtării

Senzorii cu infraroșu încorporați detectează atunci când porți castile. Poți scoate din ureche o casca pentru a opri redarea muzicii și o poți pune înapoi în ureche pentru a continua să asculți muzica.

Comenzi vocale

Comenzile vocale îți permit să răspunzi/respingi un apel și să controlezi muzica fără a-ți atinge telefonul sau castile.

Control prin atingere

Senzorul de accelerație triaxial încorporat permite folosirea comenzilor tactile pentru a controla muzica și apelurile hands-free.

Comutare inteligentă

Chipset-ul Bluetooth integrat permite comutarea automată între casca principală și cea auxiliară. Această opțiune îți permite să folosești doar una dintre cele două casti pentru a-ți dubla timpul de vorbire.

Conectare automată

Odată conectate, castile Ambia se reconectează automat la telefonul tău prin simplă deschidere a cutiei de reincarcare.

Sunet uluitor

Echipate cu drivere dinamice superioare și având o egalizare audio bine echilibrată, castile Ambia oferă un sunet uluitor și clar, cu note înalte naturale și un bas puternic și profund.

Usoare & confortabile

Design-ul ergonomic, ușor, moale și prietenos cu pielea asigură o fixare confortabilă a castilor în urechi. În plus, cele trei perechi de intra-auriculare interschimbabile (S, M, L) îți asigură confortul de care ai nevoie.

Pornirea castilor

Pastrand castile in interior, deschide cutia de reincarcare, iar acestea vor porni automat.

Nota! Inainte de a folosi castile pentru prima data, asigura-te ca acestea s-au incarcat timp de mai mult de 10 minute (in cutia de reincarcare).

Conectarea si deconectarea

1. Conectarea

- 1.1 Atunci cand castile sunt in cutia de reincarcare, deschide cutia si apasa butonul de pe spatele acesteia timp de 5 secunde (pana cand LED-ul albastru incepe sa lumineze intermitent).
- 1.2 Activeaza functia Bluetooth a telefonului tau, cauta in lista de dispozitive "Tellur Ambia" si conecteaza-le.

2. Reconectare automata

Odata conectate, castile Ambia se reconecteaza automat la telefonul tau prin simpla deschidere a cutiei de reincarcare (daca ambele dispozitive sunt in raza de actiune a Bluetooth-ului).

3. Deconectarea

Castile se vor deconecta automat de la telefonul tau atunci cand inchizi cutia de reincarcare (avand castile in interior).

4. Deconectarea automata in afara razei de actiune a Bluetooth-ului

Atunci cand castile se afla in afara razei de actiune a Bluetooth-ului telefonului tau (10 metri), acestea se vor deconecta automat de la telefon. Daca acestea revin in raza de actiune in decursul a 3 minute, castile se vor reconecta automat.

5. Conectarea unui alt telefon

Daca vrei sa conectezi castile la un alt telefon, te rugam sa urmezi pasii descrisi in sectiunea de mai sus: "1. Conectarea". Castile nu pot fi conectate simultan la doua telefoane.

Sfaturi:

1. In cazul in care reconectarea automata esueaza, te rugam sa restabilesti manual conexiunea Bluetooth sau sa pui castile inapoi in cutia de reincarcare timp de mai mult de 15 secunde si apoi sa deschizi cutia – castile ar trebui sa se reconecteze automat.
2. Datorita caracteristicilor castilor Bluetooth, undele electromagnetice din zona ta ar putea interfera cu aceasta conexiune Bluetooth – deconectand castile sau oprindu-le sunetul.

Pornirea/Oprirea castilor

Avand castile in cutia de reincarcare:

1. Deschide cutia de reincarcare – castile vor porni.
2. Inchide cutia de reincarcare – castile se vor opri.

Funcțiile castilor

1. Modul de redare a muzicii

- 1.1 Atunci cand castile sunt in modul de redare a muzicii, atinge de doua ori casca dreapta pentru a pune pauza sau a relua redarea.
- 1.2 Atunci cand asculți muzica, daca scoti o casca din ureche, muzica se va opri automat.
- 1.3 Pentru a reporni muzica, pune casca inapoi in ureche.
- 1.4 Cand folosesti o singura casca, atinge-o de doua ori pentru a reda si opri muzica (asigura-te ca cealalta casca este in cutia de reincarcare, cu capacul inchis de mai mult de 3 secunde).

2. Asistent vocal

Atunci cand castile sunt in modul de redare a muzicii sau in asteptare, atinge de doua ori casca stanga pentru a activa asistentul vocal.

3. Modul pentru apeluri hands-free

Atinge de doua ori oricare casca pentru a raspunde si mai apasa de doua ori pentru a incheia apelul.

Sfaturi:

Inainte de a folosi functia de asistent vocal a castilor, te rugam sa activezi asistentul vocal de pe telefonul tau.

Comenzi vocale

Foloseste aceste simple comenzi vocale pentru apelurile hands-free si muzica:

Actiune	Comanda vocala
Raspunde apelului	"Accept call"
Respinge apelul	"Reject call"
Porneste muzica	"Play music"
Opreste muzica	"Pause music"
Urmatoarea melodie	"Next song"
Melodia precedenta	"Previous song"
Volum +	"Volume up"
Volum -	"Volume down"

Revenirea la setarile din fabrica

1. Revenirea la setarile din fabrica

- 1.1 Pune ambele casti in cutia de reincarcare si tine capacul cutiei deschis.
- 1.2 Apasa butonul de pe spatele cutiei de reincarcare timp de 10 secunde – pana cand LED-ul rosu va lumina intermitent. Atunci cand lumina verde se aprinde de doua ori, revenirea la setarile din fabrica a fost efectuata cu succes.

2. Restartarea automata

Mentine castile in cutia de reincarcare timp de 15 secunde, apoi deschide cutia – castile vor reporni automat. Asigura-te ca ambele casti sunt conectate la telefonul tau inainte de a le scoate din cutie.

Incarcarea

1. Pentru casti

Cand castile sunt conectate la telefon, in bara de status a telefonului va fi afisata autonomia bateriei castilor (aceasta functie este compatibila cu 80% din telefoanele de pe piata).

2. Incarcarea castilor

- 2.1 Pune castile in cutia de reincarcare, iar o lumina verde intermitenta va indica faptul ca acestea se incarca.
- 2.2 Atunci cand cutia este deschisa, daca lumina intermitenta este rosie, inseamna ca nivelul bateriei este scazut; cand lumina devine verde, bateria este incarcata.
- 2.3 Daca atunci cand apesi butonul de pe spatele cutiei, LED-ul este rosu intermitent, inseamna ca nivelul bateriei este scazut; daca lumina este verde, bateria este incarcata.

3. Incarcarea cutiei de incarcare

Foloseste cablul inclus in pachet si conecteaza capatul Type-C la cutia de reincarcare, iar capatul USB-A la sursa de alimentare sau la incarcatorul de perete certificat. Cand lumina este rosie, bateria se incarca. Atunci cand lumina devine verde, cutia este incarcata complet.

Intrebari frecvente

Castile nu pot fi cautate sau se deconecteaza cand sunt folosite

1. Asigura-te ca nu au iesit din raza de actiune a Bluetooth-ului.
2. Verifica nivelul bateriei castilor, dar si a cutiei de reincarcare.
3. Pune castile in cutia de reincarcare, inchide cutia si deschide-o dupa 15 secunde – castile se vor conecta automat la telefon.
4. Daca pasii descrisi mai sus nu au rezolvat problema, pune castile in cutia de reincarcare, lasa capacul deschis si apasa lung butonul de pe spatele cutiei timp de 10 secunde. Va lumina rosu intermitent si apoi verde intermitent, indicand revenirea la setarile din fabrica. Apasa lung butonul pana ce se aprinde lumina intermitenta albastra, cauta "Tellur Ambia" si conecteaza-le din nou la telefonul tau (utilizatorii de iPhone trebuie sa stearga conexiunea precedenta inainte de a le imperechea din nou).

Sunet distorsionat

1. Schimba locul in care se afla telefonul tau sau castile pentru a evita orice interferenta ce poate fi produsa de perete sau corpul tau
2. Pune castile in cutia de reincarcare, inchide capacul si deschide-l dupa 15 secunde – castile se vor reconecta automat cu telefonul tau.
3. Daca acesti pasi nu au rezolvat problema, aplica procedura de revenire la setarile din fabrica.

Sfaturi: Datorita caracteristicilor castilor Bluetooth, undele electromagnetice din zona ta ar putea interfera cu aceasta conexiune – deconectand castile sau oprindu-le sunetul. Te rugam sa eviti folosirea castilor in astfel de medii.

Controlul tactil nu functioneaza

Pentru a evita atingerile accidentale, functia de control tactil este disponibila dupa 3 secunde de la momentul in care ai pus castile in urechi.

Cand folosesti doar casca stanga, iar casca dreapta este in cutia de reincarcare, daca aceasta din urma este deschisa, cele doua casti vor ramane conectate, iar functia de control tactil a castii stangi va activa asistentul vocal. Daca inchizi cutia de reincarcare, casca stanga va comuta pe modul „o singura casca”, iar cu ajutorul atingerii vei putea controla redarea muzicii (redare/pauza).

Atunci cand raspunzi unui apel prin atingerea castilor, sunetul este emis de casti. Cand raspunzi unui apel folosind comenzile telefonului, unele telefoane emit sunetul prin difuzoarele lor, altele emit sunetul prin casti.

Diferite telefoane se vor comporta diferit, in functie de design-ul logic al sistemului lor. Toate telefoanele vor emite sunetul prin casti daca ai raspuns apelului atingand casca. Cu toate acestea, daca ai raspuns unui apel folosind comenzile din telefon, unele telefoane vor emite sunetul prin difuzoarele telefonului datorita procesarii logice diferite.

Declaratie de Conformitate

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucuresti, Sector 1, strada Marinariilor, nr. 31, declaram pe propria noastra raspundere ca produsele:

Descriere Produs

Casti Tellur Ambia True Wireless, negru

Marca

Tellur

Cod produs

TLL511361

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu au impact negativ asupra mediului si corespund standardelor inscrite in declaratiile de conformitate ale producatorului.

Produsele sunt in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte documente normative:

RED – 2014/53/EU

Standarde aplicate:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0:2017

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

RoHS – 2011/65/EU

Produsul are marca CE, aplicata in 2020.

Numele: George Barbu

Functia: General manager

Locul si Data redactarii:

Bucuresti: Bucharest, 22-05-2020

Semnatura:



Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

(Anexa a manualului de utilizare)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat. Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele: