



Auricular Bluetooth Tellur Vox 40  
TLL511391  
Manual de usuario



**INTO YOUR FUTURE**

## Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth: v5.0

Alcance: hasta 10 m

Frecuencia: 2.48GHz, clase 2

Perfiles compatibles: HFP/HSP/A2DP/AVCRP

Tecnología multipunto: conexión simultánea a dos teléfonos, teniendo la posibilidad de recibir llamadas de cualquiera de ellos.

Frecuencia de micrófono: 100Hz-8KHz

Sensibilidad de micrófono: - 38dBm  $\pm$ 3dB

Altavoz: 10mm

Hablando autonomía: hasta 5 horas

Tiempo de espera: hasta 720 horas

Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora

Carga: micro-USB

Características: notificaciones de voz, monitoreo del nivel de batería para teléfonos iPhone

Nombre de conexión Bluetooth: Tellur Vox 40

Dimensiones del producto: 65 x 25 x 15mm

Peso del producto: 6g

Antes de usar, recargue la batería del auricular por completo. Para obtener detalles sobre la carga, consulte la sección "Recarga y batería" en este manual. Elija un teléfono compatible u otro dispositivo Bluetooth para conectarse. Para obtener detalles sobre la conexión, consulte la sección "Operaciones básicas" de este manual. Consejo: Mantenga el casco alejado de la tarjeta de crédito u otros dispositivos magnéticos para evitar desmagnetizarlos.

## Operaciones básicas

(Nota: presione brevemente = presione MFB una vez; doble presión = presione el botón rápido dos veces; pulsación larga = mantenga presionado el botón durante más de un segundo.)

**Inicio y conexión:**

1. En el modo "apagado"(OFF), mantenga presionado el botón MFB hasta que el LED parpadee en azul o rojo y azul. Suelte el botón (zumbido o notificación de voz disponible) y el auricular ingresará al modo Conectar.

**Conexión:** active la función Bluetooth del teléfono y busque el nombre del auricular "Tellur Vox 40". Seleccione el auricular de la lista e ingrese la contraseña 0000 si es necesario (las versiones de Bluetooth 2.1 y posteriores, no requieren una contraseña).

**Contestar una llamada:** en el caso de una llamada entrante, ciertos modelos de auriculares le notifican por sonido / vibración / zumbido / notificación de voz / el número que lo llama. Presione el botón MFB brevemente para responder la llamada.

**Rechazo de llamadas:** para una llamada entrante, presione dos veces / largo MFB / Volumen + / Volumen- y suéltelo cuando escuche la notificación de sonido / voz, y el auricular rechazará la llamada.

**Finalizar llamada:** durante una llamada, presione brevemente el botón MFB para cerrar la llamada.

**Control de volumen:** si hay botones de control de volumen disponibles, durante una llamada, presione brevemente Volumen + para aumentar el volumen; presione brevemente Volumen - para disminuir el volumen.

**Transferencia de llamadas desde el auricular al teléfono:** cuando hable a través del auricular Vox 40, presione el botón MFB dos veces / largo para transferir la llamada al teléfono móvil. Repita la operación para transferir la llamada al auricular.

Volver a marcar el último número: en el modo de espera, presione larga / brevemente el botón MFB dos veces para volver a marcar el último número marcado.

Marcación por voz: en el modo de espera, presione el botón MFB dos veces, para llamar por un comando de voz, a un contacto. Presione el botón MFB dos veces para cancelar la llamada (la función de marcación por voz debe ser compatible con el teléfono).

Conexión con múltiples dispositivos:

1. Aplique el procedimiento de conexión para el teléfono A y apague los auriculares. Reinicie el auricular y repita los pasos de conexión para el teléfono B, luego apague el auricular nuevamente.

Al final, reinicie el auricular y, sin entrar en el modo de inicio de sesión, se conectará automáticamente con ambos teléfonos. Ahora el auricular puede atender llamadas tanto del teléfono A como del teléfono B (una función compatible con ciertos modelos).

2. Aplique el procedimiento de conexión para el teléfono A, luego apague la función Bluetooth en el teléfono A y el auricular, al mismo tiempo. Encienda el auricular y repita los pasos de conexión para el teléfono B, luego reinicie la función Bluetooth en el teléfono A. Este último se conectará automáticamente al auricular (si el teléfono admite la función de reconexión automática de Bluetooth).

**Conferencia y llamada en espera:**

1. En el caso de una llamada en espera, presione el botón MFB una vez para cerrar la llamada A y atender la llamada B;

Mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos para rechazar la llamada B y continuar la conversación con la llamada A;

Presione el botón MFB dos veces para tomar la llamada A y

la llamada B simultáneamente;

Mantenga presionado MFB, 1 segundo, para poner la llamada A en espera y capturar la llamada B. Presione MFB, 1 segundo para recuperar la llamada A (función admitida por ciertos modelos).

### **Restablecer la configuración de fábrica:**

1. Cuando el auricular se esté cargando, presione el botón MFB hasta que el indicador rojo o azul se ilumine y parpadee.

2. Presione el botón MFB durante 5-10 segundos mientras el auricular se está cargando. El indicador se iluminará 3 veces en rojo y el casco cambiará a la configuración de fábrica.

### **Detener / Cerrar**

1. Cuando el auricular esté encendido, mantenga presionado el botón MFB hasta que se encienda el indicador rojo o azul y escuche una notificación de voz y el auricular se apague.

**Pérdida de conexión:** cuando excede la distancia de conexión permitida, escuchará una notificación de voz "your phone is disconnected", y el auricular ingresará automáticamente al modo conexión

**Reconexión automática:** después de encender / apagar, los auriculares intentarán reconectarse automáticamente al último dispositivo conectado antes de cerrar

### **Recarga de la batería**

Antes de usar cualquier cargador para alimentar el casco, asegúrese de que las especificaciones del cargador cumplan con los requisitos del auricular. El voltaje recomendado es DC5V +/- 0.25V, y el amperaje recomendado es entre 100 mA y 500 mA. Un voltaje más alto que el recomendado puede dañar los auriculares. El auricular tiene una batería incorporada no desmontable.

No intente quitar la batería del auricular. De lo contrario, el casco podría dañarse. Si no usa el casco por un período de tiempo más largo, manténgalo en un lugar seco y bien ventilado y recárguelo cada dos meses.

1. Si el indicador se ilumina en rojo, con baja frecuencia, entonces, la batería está descargada. Si no está apagado, los auriculares se apagarán automáticamente. Conecte el cable de recarga para alimentar los auriculares.

2. Conecte el cargador a una toma de corriente.

3. Durante la carga, el LED se enciende en rojo.

Si la recarga no comienza, desconecte y vuelva a conectar el cargador. Un ciclo de carga completo dura hasta 1 hora. Al final del ciclo de carga, el indicador cambia su color de rojo a azul. Desenchufe el casco y el cargador de la toma de corriente.

4. La batería completamente recargada ofrece 4 horas de tiempo de conversación y 720 horas en espera. La autonomía real del habla varía según los teléfonos, la configuración, el uso y el entorno ambiental.

## Reparación

Descripción del problema.	Causa	Solucion
El inicio falló	La batería esta baja. 1. Pulsación demasiado corta del botón MFB.	Recargue la batería. 1. Presione el botón MFB más tiempo.
	2. El interruptor no está en la posición correcta.	2. Presione el interruptor en la posición correcta.
Recarga fallida	El cable de carga no está conectado correctamente.	Vuelva a conectar el cable de carga.
Cierre, fallido	El cierre del casco falló debido a una operación incorrecta.	Use el cargador para recargar y luego reinicie los auriculares.
No se pudo encontrar el casco (en el teléfono), o la conexión falló	El auricular no ingresa al modo de conexión.	Active los auriculares para ingresar al modo de conexión.
	La función Bluetooth del teléfono no está activada.	Apaga y enciende el teléfono. Repita los pasos de conexión.



## Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / UE) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen "... "

Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y OUG 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de DEEE.



### ABN Systems International

- Str. Marinariilor, nr.29  
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.201.233.89.95
- office@bellur.com  
office@abnsystems.ro
- www.zellur.com