



Cuffia Bluetooth Tellur Vox 40
TLL511391
Manuale di uso



INTO YOUR FUTURE

Specifiche tecniche

Versione Bluetooth: v5.0

Raggio di azione: Fino a 10m

Frequenza: 2.48GHz, Classe 2

Profili supportati: HFP/HSP/A2DP/AVCRP

Tecnologia multipunto: Connessione simultanea a due cellulari, con la possibilità di rispondere alle chiamate da entrambi i cellulari

Frequenza del microfono: 100Hz~8KHz

Sensibilità del microfono: - 38dBm ±3dB

Diffusore: 10mm

Autonomia di parlare: Fino a 5 ore

Autonomia standby: Fino a 720 ore

Tempo di ricarica: Circa 1 ora

Ricarica: Micro-USB

Caratteristiche: Notifiche vocali, monitoraggio del livello della batteria dei telefoni iPhone

Nome della connessione Bluetooth: Tellur Vox 40

Dimensioni del prodotto: 65 x 25 x 15mm

Peso del prodotto: 6g

Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente la batteria della cuffia. Per informazioni dettagliate sulla ricarica, consultare la sezione "Ricarica e Batteria" di questo manuale. Scegliere un telefono compatibile o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth per la connessione. Per informazioni dettagliate sulla connessione, consultare la sezione "Operazioni di base" di questo manuale.

Stato: Tenere la cuffia lontana da carte di credito o altri dispositivi di memorizzazione magnetica. In caso contrario, le informazioni memorizzate su di essi potrebbero andare perse a causa della smagnetizzazione.

Operazioni di base

(Nota: pressione breve = premere una volta il pulsante MFB; doppia pressione = premere due volte il pulsante rapido; pressione lunga = tenere premuto il pulsante per più di un secondo.)

Accensione e connessione:

1. Nella modalità "spento", tenere premuto a lungo MFB finché il LED non lampeggia sia in blu, che in rosso e blu. Rilasciando il pulsante (è disponibile un segnale acustico o una notifica vocale), la cuffia entrerà nella modalità Connessione.

Connessione: Attivare la funzione Bluetooth del telefono e cercare il nome della cuffia "Tellur Vox 40". Selezionare la cuffia dall'elenco e inserire la password 0000 se richiesta (le versioni Bluetooth 2.1 e le versioni più recenti non richiedono una password).

Accettare una chiamata: In caso di chiamata in arrivo, alcuni modelli di cuffie avisano l'utente tramite notifica acustica/vibrazione/ronzio/notifica vocale/numero di chiamata. Premere brevemente MFB per rispondere alla chiamata

Rifiutare la chiamata: Per una chiamata in arrivo, premere due volte/lungo MFB/il pulsante Volume+/ Volume- e rilasciarlo quando si sente la notifica acustica/vocale; la cuffia rifiuterà la chiamata: Durante la chiamata, premere brevemente MFB per terminare la chiamata

Controllo del volume: Se sono disponibili i pulsanti di controllo del volume, durante una chiamata premere brevemente Volume+ per aumentare il volume; premere brevemente Volume- per diminuire il volume

Trasferimento di chiamata dalla cuffia al telefono: Quando si parla attraverso la cuffia Vox 40, premere due volte / lungo MFB per trasferire la chiamata al cellulare. Ripetere l'operazione per trasferire poi la chiamata alla cuffia.

Richiamare l'ultimo numero: Nella modalità standby, premere lungo / breve due volte MFB per richiamare l'ultimo numero composto.

Chiamata vocale: Nella modalità standby, premere due volte MFB per chiamare un contatto tramite comando vocale. Premere due volte MFB per annullare la chiamata (la funzione di comando vocale deve essere supportata dal telefono).

Connessione multipunto:

1. Applicare la procedura di collegamento per il telefono A e chiudere la cuffia. Riavviare la cuffia e ripetere le operazioni di collegamento per il telefono B, quindi spegnere nuovamente la cuffia. Infine, riavviare la cuffia e, senza entrare nella modalità Connessione, si conetterà automaticamente con entrambi i telefoni. La cuffia può ricevere ora chiamate sia dal Telefono A che dal Telefono B (funzione supportata da alcuni modelli).
2. Applicare la procedura di connessione per il telefono A, quindi disattivare la funzione Bluetooth nel telefono A e nella cuffia allo stesso tempo. Accendere la cuffia e ripetere le operazioni di connessione per il Telefono B, quindi riavviare la funzione Bluetooth nel Telefono A. Quest'ultimo si collegherà automaticamente alla cuffia (se il telefono supporta la funzione di ricollegamento automatico Bluetooth).

Conferenza e chiamate in attesa:

In caso di chiamata in attesa, premere una volta MFB per terminare la chiamata A e rispondere alla chiamata B;
Premere a lungo MFB per 3 secondi per rifiutare la Chiamata B e continuare la conversazione nella Chiamata A;
Premere due volte MFB per rispondere alla Chiamata A e alla Chiamata B contemporaneamente;
Premere a lungo MFB per 1 secondo per mettere in attesa la Chiamata A e rispondere alla Chiamata B. Premere MFB per 1 secondo per recuperare la Chiamata A (funzione supportata da alcuni modelli).

Ripristino alle impostazioni di fabbrica:

1. Quando la cuffia è sotto carica, premere MFB finché l'indicatore rosso o blu non lampeggia.
2. Premere MFB per 5-10 secondi mentre la cuffia è sotto carica. L'indicatore si accende 3 volte in rosso e la cuffia passa all'impostazione di fabbrica.

Spegnere la cuffia:

1. Quando la cuffia è accesa, premere a lungo MFB fino a quando l'indicatore rosso o blu si accende e si sente un ronzio/una notifica vocale; la cuffia si spegnerà.

Perdita della connessione: Quando si supera la distanza di connessione consentita, si sente la notifica "Your phone is disconnected" e la cuffia entra automaticamente nella modalità di connessione.

Ricollegamento automatico: Dopo l'accensione, la cuffia cercherà automaticamente di ricollegarsi all'ultimo dispositivo collegato prima di spegnersi.

Ricaricare la batteria

Prima di utilizzare qualsiasi caricatore per alimentare la cuffia, accertarsi che le specifiche del caricatore soddisfino i requisiti della cuffia. La tensione consigliata è di 5V CC+/-0,25

V e l'ampereaggio consigliato è compreso tra 100 mA e 500 mA. Una tensione superiore a quella consigliata può danneggiare la cuffia.

La cuffia è dotata di una batteria integrata non rimovibile. Non cercare di rimuovere la batteria dalla cuffia. In caso contrario, la cuffia potrebbe danneggiarsi. Se non si utilizza la cuffia per un lungo periodo di tempo, conservarla in un luogo asciutto e ben ventilato e ricaricarla ogni due mesi. I. Se l'indicatore si illumina di rosso a bassa frequenza, la batteria è scarica. Se la cuffia non è spenta, si chiuderà automaticamente. Collegare il cavo di ricarica per alimentare la cuffia.

2 .Collegare il caricatore ad una presa.

3 .Durante la carica, il LED rimane acceso in rosso.

Se la ricarica non si avvia, scollegare e ricollegare il caricatore. Un ciclo di ricarica completo richiede fino a 1 ora. Al completamento del ciclo di ricarica, l'indicatore cambia colore da rosso a blu. Scollegare la cuffia e il caricatore dalla presa di corrente.

4 .La batteria completamente ricaricata garantisce 5 ore di conversazione e 720 ore di standby. L'autonomia effettiva della conversazione varia a seconda del telefono, delle impostazioni, della modalità di utilizzo e delle condizioni ambientali.

Rimozione guasti

Descrizione del problema	Causa	Soluzione
L'accensione è fallita.	La batteria è scarica. 1.MFB premuto troppo breve.	Ricaricare la batteria. 1.Premere più a lungo MFB.
	2.L'interruttore non è nella posizione corretta.	3.Spingere l'interruttore nella posizione corretta.
La ricarica è fallita	Il cavo di ricarica non è collegato correttamente.	Ricollegare il cavo di ricarica.
Lo spegnimento è fallito	Lo spegnimento della cuffia è fallito a causa di un'operazione errata.	Utilizzare il caricatore per ricaricare e reimpostare la cuffia.
Non è possibile trovare la cuffia o la connessione è fallita	La cuffia non entra nella modalità di connessione.	Attivare la cuffia per accedere alla modalità di connessione.
	La funzione Bluetooth del telefono non si attiva	Spegner e riaccendere il telefono. Ripetere i passaggi di connessione.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.

La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.



ABN Systems International

- Str. Marisariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.26.95
- office@stellar.com
- office@abnsystems.ro
- www.stellar.com