Tragbarer Lautsprecher Bluetooth Loop

Bedienungsanleitung

TLL161171 / TLL161181

INTO YOUR FUTURE

Danke, dass du dich für Tellur entschieden hast!
Bitte lese diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor du das Produkt benutzt und bewahre sie für zukünftige Infos.
Achtung! Schäden wegen einer falschen Benutzung des Produktes sind von der Garantie nicht gedeckt

Produktfunktionen

1. Radio FM
2. Bluetooth - spielt kabellos Musik von Bluetooth-Geräten ab und nimmt Freisprechanrufe entgegen.
3. Unterstützt USB 4.Slot MikroSD-Kartensteckplatz
5. Mikro-USB-Anschluss zum Aufladen 6. AUX-Eingang

Technische Spezifikationen

BT-Version: 5.0
Reichweite: 10 m
Verbindungsfähigkeit: Bluetooth, AUX, MikroSD, USB Nennleistung: 10W
Autonomie: Bis zu 5 Stunden
Audio: Stereo
Antwortfrequenz: 85 Hz-20 KHz
Impedanz: 4Ω
Geräusch/Empfangverhältnis: ≥ 95 DB
Ladezeit: 3 Stunden
Eigenschaften: TWS-Funktion, FM-Radio, Freisprechfunktion
Akku: 1800mAh
Ladebüchse: MikroUSB
Abmessungen: 23,5 x 6,5 x 8,2 cm
Gewicht: 520 g

Das Paket enthält:

1 x Bluetooth Loop-Lautsprecher
1 x MikroUSB-Kabel
1 x Kabel AUX 3.5mm
1 x Bedienungsanleitung

Funktionen der Tasten

M: Comuta intre modul Bluetooth / FM
"**-**": Volum - / Inapoi
"**+**": Volum + / Inainte
▶ Redare / Pauza Muzica, Raspunde/ Incheie apelul

Benutzungsanweisungen

DE

1. Schalte den Lautsprecher ein, indem du den Knopf auf die Position ON stellst.
2. Verbindung durch Bluetooth: Rufe den BT-Modus auf und schalte dann Bluetooth auf deinem Gerät (Telefon, Tablet usw.) ein, durchsuche die „Tellur Loop"-Liste der Geräte und verbinde sie.
3. Freisprechanrufe: Wenn du im BT-Modus einen Anruf bekommst, drücke kurz die « >» Antworttaste oder lange, um den Anruf abzulehnen.
4. MikroSD-Karte: Stecke die MirkoSD-Karte in den Steckplatz – der Lautsprecher spielt automatisch die gespeicherte Musik ab.
5. AUX-IN-Modus: Stecke das AUX-Kabel ein, um den Lautsprecher mit dem Gerät zu verbinden, von dem du Musik abspielen möchtest – der Lautsprecher wechselt automatisch in den AUX-Modus.
6. Radio FM: 6.1. Drücke kurz die „M"-Taste, um in den FM-Modus zu wechseln.
6.2. Damit das Radio funktioniert, musst du das Mikro-USB-Kabel an den Mikro-USB-Anschluss des Lautsprechers anschließen.
6.3. Drücken lang die Taste „>", um Radiosender zu suchen und zu speichern.
6.4. Der Sendersuchlauf ist abgeschlossen, wenn der Lautsprecher auf einem Radiosender bleibt. Du kannst die Tasten „+" und „-" drücken, um zwischen den Radiosendern zu wechseln.
7. Aufladen des Lautsprechers: Verbinde das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Lautsprechers. Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku des Lautsprechers aufgeladen wird. Wenn dieses Licht erlischt, bedeutet dies, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

True Wireless Stereo Funktion

1. Starte zwei Loop-Lautsprecher.
2. Drücke lang die Tasten „>“beider Lautsprecher gleichzeitig. Du hörst einen Ton, wenn sie sich erfolgreich verbunden haben.
3. Sobald zwei Lautsprecher über TWS verbunden wurden, werden sie sich automatisch verbinden beim Neustart (wenn sich bei in der Reichweite des TWS befinden).
Bemerkung: diese Funktion kontrolliert beide Lautsprecher gleichzeitig.

Bemerkungen:
1. Während des Betriebs bedeutet das Ausschalten des Lautsprechers, dass der Akkustand niedrig ist. Lade den Lautsprecher vollständig auf und schalte ihn dann wieder ein.
2. Wenn der Lautsprecher im BT-Modus nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann dies bedeuten, dass sich das verbundene Gerät außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet.
3. Wenn du das Gerät nicht über Bluetooth verbinden kannst, überprüfe bitte, ob sich der Lautsprecher im BT-Modus befindet. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, starte bitte den Lautsprecher neu.

Achtung:
1. Verwende den Lautsprecher in einer normalen Umgebung mit normaler Temperatur.
2. Den Lautsprecher nicht in einer feuchten Umgebung benutzen.
3. Vermeide Schäden durch das Herunterfallen des Gerätes.
4. Den Lautsprecher nicht eigenmächtig zerlegen ode reparieren. Den Lautsprecher nicht ins Feuer werfen - er hat einen integrierten Akku.

Informationen zu Entsorgung und Recycling

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin
weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.
Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.