Altavoz Bluetooth, Loop

TLL161171/ TLL161181

Manual de usuario

Gracias por elegir Tellur!

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto y manténgalo a mano para futuras consultas.

Atención! Los defectos causados por el uso inadecuado del producto no estarán cubiertos por la garantía.

Funciones del producto

1. Radio FM
2. Bluetooth: reproduce música inalámbrica desde dispositivos Bluetooth y recibe llamadas con manos libres.
3. Soporta memoria USB
4. Ranura para tarjeta microSD
5. Puerto micro USB para recargar
6. Puerto de entrada auxiliar (AUX)

Especificaciones técnicas

Versión Bluetooth: 5.0
Alcance: 10 m
Conectividad: Bluetooth, AUX, microSD, USB
Potencia nominal: 10 W
Autonomía: hasta 5 horas
Audio: Estéreo
Frecuencia de respuesta: 85Hz-20 KHz
Impedancia: 4Ω
Relación ruido / señal: ⩾95DB
Tiempo de carga: 3 horas
Características: Función TWS, Radio FM, Llamada manos libres
Batería: 1800 mAh
Enchufe de carga: Micro USB
Dimensiones: 23.5 x 6.5 x 8.2cm
Peso: 520g
Color: Rojo/Negro

El paquete incluye

1 x altavoz Bluetooth Loop;
1 x cable auxiliar de 3,5 mm;
1 x cable Micro USB;
1 x manual de usuario.

Las funciones de los botones

M Cambiar entre modo Bluetooth / FM
"-": Volumen - / Atrás
"+": Volumen + / Antes
▶Reproducir / Pausar música, Responder / Finalizar la llamada

Instrucciones de uso

1. Encienda el altavoz cambiando el botón a la posición ON.
2. Conexión Bluetooth: ingrese al modo Bluetooth y luego active la función Bluetooth en su dispositivo (teléfono, tableta, etc.), busque en la lista de dispositivos el nombre "Tellur Loop" y conecte el altavoz.
3. Llamadas manos libres: en el modo Bluetooth, cuando reciba una llamada, presione brevemente el botón para responder o presione prolongadamente para rechazar la llamada.
4. Tarjeta microSD: inserta la tarjeta microSD en la ranura; el altavoz reproducirá automáticamente la música almacenada.
5. Modo de entrada AUX: inserte el cable AUX para conectar el altavoz al dispositivo desde el que desea reproducir música; el altavoz ingresará automáticamente al modo AUX.
6. Radio FM:
6.1. Presione brevemente el botón "M" para cambiar al modo FM.
6.2. Para que la radio funcione, debe conectar el cable micro USB al puerto micro USB del altavoz.
6.3. Mantenga presionado el botón ">" para buscar y almacenar estaciones de radio.
6.4. La exploración de la estación se completa cuando el altavoz permanece en una estación de radio. Puede presionar los botones "+" y "-" para cambiar entre estaciones de radio.
7. Recargue el altavoz: conecte el cable USB al puerto USB del altavoz. Una luz roja indicará que la batería del altavoz se está cargando. Cuando esta luz se apaga, significa que el altavoz está completamente cargado.

Función: True Wireless Stereo

1. Inicie dos altavoces "Loop".
2. Mantenga presionados los botones “>” en ambos altavoces al mismo tiempo. Escuchará un sonido cuando se conecten con éxito.
3. Una vez que se hayan conectado dos altavoces a través de TWS, se volverán a conectar automáticamente en el siguiente inicio (si ambos están dentro del rango de TWS).
Nota: Esta función controla ambos altavoces al mismo tiempo.
Observaciones:
1. Durante el funcionamiento, si el altavoz se detiene, significa que el nivel de la batería es bajo. Recargue completamente el altavoz y vuelva a encenderlo.
2. En el modo Bluetooth, si el altavoz no funciona correctamente, puede significar que el dispositivo conectado está fuera del alcance de Bluetooth.
3. Si no puede conectar el dispositivo a través de Bluetooth, verifique si el altavoz está en modo Bluetooth. Si se cumple esta condición, reinicie el altavoz.

Atención:

1. Use el altavoz en un ambiente normal, con una temperatura normal.
2. No use el altavoz en un ambiente húmedo.
3. Evite daños causados por la caída del dispositivo.
4. No desmonte ni repare el altavoz por su cuenta.
5. No arroje el altavoz al fuego: tiene una batería incorporada.

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.
Este producto cumple con la Directiva de la EU (2012/19 / UE) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen.
Este icono indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.
Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G. 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:
-Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
-No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
-Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
-Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.