# Enceinte Bluetooth, Loop

TLL161171/ TLL161181

Manuel d'utilisation

INTO YOUR FUTURE

**Merci d'avoir choisi Tellur!**

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le à portée de main pour référence ultérieure. Attention! Les défauts causés par une mauvaise utilisation du produit ne seront pas couverts par la garantie.

**Fonctions du produit**

1. Radio FM
2. Bluetooth - lit la musique sans fil des appareils Bluetooth et prend les appels mains libres.
3. Prend en charge la mémoire USB
4. Emplacement pour carte micro SD
5. Port micro USB pour recharger
6. Port AUX-in

## Spécifications techniques

Version Bluetooth: 5.0
Portée: 10m
Connectivité: Bluetooth, AUX, micro SD, USB
Puissance nominale: 10W
Autonomie: jusqu'à 5 heures
Audio: Stéréo
Fréquence de réponse: 85 Hz-20 KHz
Impédance: 4Ω
Rapport bruit / signal: ≥95DB
Temps de charge: 3 heures
Caractéristiques: Fonction TWS, Radio FM, Appel mains libres
Batterie: 1800mAh
Prise de charge: Micro USB
Dimensions: 23,5 x 6,5 x 8,2 cm
Poids: 520 g

## Le forfait comprend:

1 x haut-parleur Bluetooth Loop
1 x câble AUX 3,5 mm
1 x câble Micro USB
1 x manuel d'utilisation.

## Fonctions des boutons

**M**: CBasculer entre le mode Bluetooth / FM
"-": Volume - / Retour
"+": Volume + / Avant
▶ Lire / Mettre en pause la musique, Répondre / Terminer l'appel

**Mode d'emploi**

FR

1. Allumez le haut-parleur en plaçant le bouton sur la position ON.
2. Connexion Bluetooth: entrez en mode Bluetooth, puis activez le Bluetooth sur votre appareil (téléphone, tablette, etc.), recherchez le nom «Tellur Loop» dans la liste des appareils et connectez l'enceinte.
3. Appels mains libres: En mode Bluetooth, lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur la touche « >» pour répondre ou appuyez longuement pour rejeter l'appel.
4. Carte micro SD: insère la carte micro SD dans la fente - le haut-parleur jouera automatiquement la musique stockée.
5. Mode AUX-in: insérez le câble AUX pour connecter l'enceinte à l'appareil à partir duquel vous souhaitez écouter de la musique - l'enceinte passera automatiquement en mode AUX.
6. Radio FM:
6.1. Appuyez brièvement sur le bouton «M» pour passer en mode FM.
6.2. Pour que la radio fonctionne, vous devez connecter le câble micro USB au port micro USB du haut-parleur.
6.3. Appuyez longuement sur le bouton «>» pour rechercher et mémoriser des stations de radio.
6.4. Le balayage des stations est terminé lorsque le haut-parleur reste sur une station de radio. Vous pouvez appuyer sur les boutons "+" et "-" pour basculer entre les stations de radio.
7. Rechargez l'enceinte: connectez le câble USB au port USB de l'enceinte. Un voyant rouge indique que la batterie du haut-parleur est en cours de charge. Lorsque ce voyant s'éteint, cela signifie que le haut-parleur est complètement chargé.

**Fonction: True Wireless Stereo**

1. Démarrez deux haut-parleurs "Loop".
2. Appuyez longuement sur les boutons ">" des deux enceintes en même temps. Vous entendrez un son lorsqu'ils se connecteront avec succès.
3. Une fois que deux enceintes ont été connectées via TWS, elles se reconnecteront automatiquement au prochain démarrage (si les deux se trouvent dans la plage TWS).

Remarque: Cette fonction contrôle les deux haut-parleurs en même temps.

**Remarques:**

1. Pendant le fonctionnement, si le haut-parleur s'arrête, cela signifie que le niveau de la batterie est faible. Rechargez complètement le haut-parleur, puis rallumez-le.
2. En mode Bluetooth, si le haut-parleur ne fonctionne pas correctement, cela peut signifier que l'appareil connecté est hors de portée de Bluetooth.
3. Si vous ne pouvez pas connecter l'appareil via Bluetooth, veuillez vérifier si le haut-parleur est en mode Bluetooth. Si cette condition est remplie, veuillez redémarrer le haut-parleur.

**Attention:**

1. Utilisez l'enceinte dans un environnement normal avec une température normale.
2. N'utilisez pas l'enceinte dans un environnement humide.
3. Évitez les dommages causés par la chute de l'appareil.
4. Ne démontez pas et ne réparez pas le haut-parleur vous-même.
5. Ne jetez pas le haut-parleur au feu - il a une batterie intégrée.

Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.
Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / UE) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image .
Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).
Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'O.U.G. 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:
-Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
-Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
-Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
-Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.