Altoparlante portatile Bluetooth Loop

Manuale di uso

TLL161171 / TLL161181

Grazie per aver scelto Tellur!

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e tenerlo a portata di mano per future consultazioni.
Attenzione! I difetti causati da un uso improprio del prodotto non saranno coperti dalla garanzia

Funzioni del prodotto

1. Radio FM
2. Bluetooth - riproduce la musica in modalità wireless da dispositivi Bluetooth e risponde alle chiamate in regime Hands-free.
3. Supporta le memorie USB 4.Slot per scheda microSD
5.Porta micro USB per la ricarica 6.Porta AUX-in

Specifiche tecniche

Versione BT: 5,0
Raggio di azione: 10m
Connettività: Bluetooth, AUX, microSD, USB
Potenza nominale: 10W
Autonomia: Fino a 5 ore
Audio: Stereo
Frequenza di risposta: 85Hz-20 KHz
Impedenza: 4 Ω
Rapporto rumore/segnale: ≥95DB
Tempo di caricamento: 3 ore
Caratteristiche: Funzione TWS , Radio FM, Chiamata "Hands-free"
Batteria: 1800mAh
Spina di ricarica: MicroUSB
Dimensioni: 23.5 x 6.5 x 8.2cm
Peso: 520g

Il pacchetto include

1 x Altoparlante Bluetooth Loop
1 x Cavo MicroUSB
1 x Cavo AUX 3.5mm
1 x Manuale

Funzioni dei pulsanti

M Passare dalla modalità Bluetooth / FM
"-": Volume - / Indietro
"+": Volume + / Avanti
▶ Riproduzione / Pausa Musica, Rispondere/ Terminare la chiamata

Istruzioni di uso

1. Accendere l'altoparlante posizionando il pulsante su ON.
2. Collegamento via Bluetooth: Entrare nella modalità BT e attivare il Bluetooth sul dispositivo (telefono, tablet, ecc.), cercare "Tellur Loop" nell'elenco dei dispositivi e collegarlo.
3. Chiamate Hands-free: nella modalità BT, quando si riceve una chiamata, premere brevemente il pulsante « >» per rispondere o premere a lungo per rifiutare la chiamata.
4. Scheda microSD: Inserire la scheda microSD nell'apposito slot- l'altoparlante riprodurrà automaticamente la musica memorizzata.
5. Modalità AUX-in: Inserire il cavo AUX per collegare l'altoparlante al dispositivo da cui si desidera riprodurre la musica - l'altoparlante andrà automaticamente nella modalità AUX.
6. Radio FM:
6.1. Premere brevemente il pulsante "M" per passare alla modalità FM.
6.2. Per far funzionare la radio, è necessario collegare il cavo microUSB alla porta microUSB dell'altoparlante.
6.3. Premere a lungo il pulsante ">" per cercare e memorizzare le stazioni radio.
6.4. La scansione delle stazioni è completa quando l'altoparlante rimane su una stazione radio. È possibile premere i pulsanti "+" e "-" per passare da una stazione radio all'altra.
7. Ricarica dell'altoparlante: collegare il cavo USB alla porta USB dell'altoparlante. Una spia rossa indica che la batteria dell'altoparlante è in carica. Quando questa spia si spegne, significa che l'altoparlante è completamente carico.

Funzione True Wireless Stereo

1. Accendere due altoparlanti Loop.
2. Premere a lungo i pulsanti">"dei due altoparlanti, contemporaneamente. Quando la connessione avviene correttamente, si sente un suono.
3. Una volta collegati tramite TWS i due altoparlanti, essi si riconnettono automaticamente tra loro al riavvio (se entrambi si trovano nel raggio di azione TWS).
Nota: questa funzione controlla entrambi gli altoparlanti contemporaneamente.

Osservazioni:
1. Se l'altoparlante si chiude durante il funzionamento, significa che il livello della batteria è basso. Ricaricare completamente l'altoparlante e poi riaccenderlo.
2. Nella modalità BT, se l'altoparlante non funziona correttamente potrebbe significare che il dispositivo collegato è fuori dal raggio di azione del Bluetooth.
3. Se non è possibile collegare il dispositivo tramite Bluetooth, verificare che l'altoparlante sia nella modalità BT. Se questa condizione è soddisfatta, pregasi di riaccendere l'altoparlante.

Attenzione:
1. Utilizzare l'altoparlante in un ambiente normale con una temperatura normale.
2. Non utilizzare l'altoparlante in un ambiente umido.
3. Evitare i danni causati dalla caduta del dispositivo.
4. Non smontare o riparare l'altoparlante da soli.
5. Non gettare l'altoparlante nel fuoco - ha una batteria integrata.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie
che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.
È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.
La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.