



**Casque Bound,  
sans fil et intra-auriculaire**  
TLL511261- Manuel de l'utilisateur



**INTO YOUR FUTURE**

## PROFITE DE LA MUSIQUE

1. Il est recommandé d'écouter à un volume moyen. Ne réglez pas le volume trop fort, car cela pourrait endommager vos oreilles.
2. S'il vous plaît éviter de le porter pendant une longue période.


## Mise en charge

1. Connectez le port de charge avec n'importe quel adaptateur de charge USB ou port USB actif de l'ordinateur.
2. Le chargement commencera automatiquement avec l'indicateur LED virant au rouge.
3. Le casque est complètement chargé lorsque le voyant est éteint.

## Appariement

1. Assurez-vous que le casque et votre périphérique sans fil sont l'un à côté de l'autre (à moins d'un mètre).
2. Appuyez sur le bouton multifonction de 3S et maintenez-le enfoncé pour mettre le casque en mode de couplage avec le voyant clignotant alternativement en bleu et en rouge.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et recherchez le nom du casque Bluetooth: Tellur Bound.
4. Une fois connecté, seule la LED bleue clignote une fois toutes les 5 secondes.

## CARACTÉRISTIQUES



Version Bluetooth: v5.0

Portée sans fil: 10 m

Fréquence: 2,4 GHz, classe 2

Profils pris en charge: HFP, HSP, A2DP, AVRCP

Technologie multipoint: oui  
Haut-parleur: 10mm  
Réponse en fréquence: 20-20kHz  
Sensibilités: 105 ± 3dB  
Impédance: 16 ± 15%  
Temps de musique: jusqu'à 6 heures  
Temps de conversation: jusqu'à 6 heures  
Temps d'attente: jusqu'à 20 heures  
Temps de charge: jusqu'à 1,5 heure  
Contrôle du volume: oui  
Longueur du cordon: 26 cm x 2  
Entrée: micro-USB  
Nom de jumelage Bluetooth: Tellur Bound  
Dimensions du produit: 50 x 12 x 2,4 cm  
Poids du produit: 25g

## **BOUTON DE COMMANDE**

Fonction / opération

Marche / Arrêt: maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 5 secondes.

Play / Pause: Appuyez sur le bouton multifonction

Volume +/-: Appuyez sur le volume +/-

Lecture suivante / précédente: maintenez la touche volume +/- enfoncée pendant 2 secondes

Répondre à un appel téléphonique: appuyez sur le bouton multifonction

Raccrocher un appel téléphonique: Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes

Rejeter un appel téléphonique: appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes

Rappel: appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour recomposer le dernier numéro de téléphone.

Mode de couplage: Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton multifonction pendant 3 secondes.

Siri: maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 3 secondes

## **Indicateur LED / Statut**

Clignote en rouge: en charge

Clignote alternativement en bleu et en rouge: en mode de couplage

Clignote alternativement en bleu et rouge: déconnecté du périphérique sans fil

Clignote en bleu toutes les 5 secondes: couplé avec un périphérique sans fil

Informations sur l'élimination et le recyclage 

Le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur votre produit, votre batterie, votre documentation ou votre emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et les