



Bluetooth-Kopfhörer  
Tellur Vox 50


TLL511311  
BEDIENUNGSANLEITUNG



**INTO YOUR FUTURE**

# Beschreibung

USB port



## Einschalten/Ausschalten

- Einschalten: drücke lang die Multifunktions-taste, bis die LED blau blinkt.
- Ausschalten: drücke lang die Multifunktions-taste, die LED leuchtet dreimal rot und danach schaltet der Kopfhörer aus.

## Indikator (LED)

- Leerer Akku: wenn der Kopfhörerakku leer wird, wird das Mikrofon das hervorheben.
- Synchronisierungsweise: Die LED blinkt rot und blau.
- Aufladen: wenn das Aufladen beendet ist, leuchtet die LED blau.

## **Mikro-USB-Aufladeport**

- Aufladen: bei der ersten Anwendung der Kopfhörer muss dieser für mindestens zwei Stunden aufgeladen werden. Multifunktional-taste
- Anrufannahme: drücke einmal die MFT-Taste
- Anruf beenden: drücke einmal die MFT-Taste während des Gespräches, um den Anruf zu beenden.
- Rückruf der zuletzt gewählten Nummer: drücke zweimal MFT
- Anruf ablehnen: drücke die MFT-Taste für 3 Sekunden

## **Telefonverbindung**

1. Lege den Kopfhörer ungef. 1 m vom Telefon entfernt, je näher, desto besser
2. Drücke lang MFT, bis die LED rot und blau blinkt
3. Aktiviere die Bluetooth-Funktion des Handys, um den Kopfhörer „Tellur Vox 50“ zu suchen, und danach kannst du dich verbinden, ohne das Passwort einzugeben. Bei einer erfolgreichen Synchronisierung, blinkt die LED blau.

## **Fragen und Antworten**

1. Ich habe den Kopfhörermodell auf dem Handy nicht gefunden

## **Ursachen:**

- 1.1 Der Kopfhörer ist ausgeschaltet.
- 1.2 Es gab Fehler bei der Verbindung des Kopfhörers
- 1.3 Es gab Fehler bei der Verbindung des Telefons

## **Lösungen:**

- 1.4 Nach dem Ausschalten des Kopfhörers, drücke lang die MFT-Taste, bis die LED rot und blau blinkt und den Verbindungsstatus angibt
- 1.5 Zurücksetzen des Kopfhörers
- 1.6 Lösche die vorherige Verbindung, um das Verbindungsverfahren wieder herzustellen

## **Bemerkung**

Wenn der Kopfhörer sich in dem Verbindungsmodus befindet, bitte verbinde den Kopfhörer mit dem Telefon innerhalb von 2 Minuten, andernfalls schaltet der Kopfhörer ab.

**Empfehlungen:** Bitte verwende das angegebene Ladegerät, stecke den Stecker ab wenn der Kopfhörer aufgeladen ist und vermeide das Laden von externen Akkus.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.



## ABN Systems International

- Str. Mălincari, nr.27  
Sector 1, București, România
- 004 021 200 99 99
- [office@abn.com](mailto:office@abn.com)
- [office@abnsystems.ro](mailto:office@abnsystems.ro)
- [www.abn.com](http://www.abn.com)