



Cuffie Flip TWS

Manuale d'uso
TLL511401 /TLL511411



INTO YOUR FUTURE

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth: 5.0

Portata wireless: 10m

Tipo: In-ear

Tipo di audio: Vero stereo senza fili

Profili supportati: HFP1.7, 1.2, A2DP1.3, AVRCP1.6
, SPP1.2 e PBAP1.2, BDR/BLE

Tempo di riproduzione musicale: Fino a 2,5 ore

Tempo di standby: Fino a 120 ore

Tempo di ricarica: Circa 1,5 ore

Batteria degli auricolari: 25 mAh ciascuno

Peso degli auricolari: ~4 grammi

Dimensioni degli auricolari: 4,0 x 1,7 x 1,65 cm

Tipo di ricarica: Custodia per il trasporto

Batteria della scatola di ricarica: 300mAh

Dimensioni della scatola di ricarica: 6,97 x 3,67 x
2,42 cm

Peso: 44 grammi

Colori disponibili: Nero, Bianco

La confezione include:


1x auricolari Bluetooth Flip

1 custodia di ricarica

1 cavo di tipo C

1 manuale d'uso

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO



1. Diffusore
2. Connettori di ricarica
3. Pulsante multifunzione (MFEB)
4. Indicatore LED
5. Indicatore ricarica cuffia sinistra
6. Livello batteria della scatola di ricarica
7. Indicatore ricarica cuffia destra
8. Porta di ricarica Tipo-C

FUNZIONI DEL PRODOTTO

Comando a sfioramento

Il sensore di accelerazione triassiale integrato consente di utilizzare i comandi a sfioramento per controllare la musica e le chiamate in hands-free.

Passaggio intelligente

Il chipset Bluetooth integrato consente di passare automaticamente dalla cuffia principale a quella ausiliaria. Questa opzione consente di utilizzare una sola delle due cuffie per raddoppiare il tempo per parlare.

Connessione automatica

Una volta collegate, le cuffie Ambia si ricollegano automaticamente al vostro cellulare tramite rimozione delle cuffie dalla scatola di ricarica.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE

Aprire la scatola di ricarica, rimuovere le cuffie e queste si accenderanno automaticamente.

Nota! Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, accertarsi che siano state caricate per più di 10 minuti (nella scatola di ricarica).

CONNESSIONE E SCOLLEGAMENTO

1. La connessione

1.1 Aprire la scatola, rimuovere le cuffie e premere il pulsante sul retro di una delle due cuffie per 5 secondi (finché il LED blu non inizia a lampeggiare e si sente la parola "Pairing").

1.2 Attivare la funzione Bluetooth del vostro cellulare, cercare "Tellur Flip" nell'elenco dei dispositivi e collegarle.

2. Ricollegamento automatico

Una volta collegate, le cuffie si ricollegano automaticamente al vostro cellulare tramite rimozione delle cuffie dalla scatola di ricarica (se entrambi i dispositivi sono nel raggio di azione del Bluetooth).

3. Scollegamento

Le cuffie si scollegano automaticamente dal vostro cellulare quando si chiude la scatola di ricarica (con le cuffie all'interno).

4. Scollegamento automatico fuori dal raggio di azione del Bluetooth

Quando le cuffie sono fuori dal raggio di azione del Bluetooth del vostro cellulare (10 metri), si scollegano automaticamente dal telefono. Se rientrano nel raggio di azione entro 3 minuti, le cuffie si ricollegano automaticamente.

5. Collegamento ad un altro cellulare

Se si desidera collegare le cuffie a un altro cellulare, seguire i passaggi descritti nella sezione precedente: "1. Collegamento". Non è possibile collegare le cuffie a due cellulari contemporaneamente.

Consigli:

1. Se il ricollegamento automatico fallisce, ristabilire manualmente la connessione Bluetooth o riporre le cuffie nella scatola di ricarica per più di 15 secondi e poi aprire la scatola - le cuffie dovrebbero ricollegarsi automaticamente.

2. A causa delle caratteristiche delle cuffie Bluetooth, le onde elettromagnetiche nella vostra zona potrebbero interferire con questa connessione Bluetooth - scollegando le cuffie o interrompendo il loro suono

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE

ACCENSIONE: Aprire la scatola di ricarica, rimuovere le cuffie - le cuffie si accenderanno.

SPEGNIMENTO: Chiudere la scatola di ricarica con le cuffie all'interno o premere il pulsante MFB su qualsiasi cuffia per circa 6 secondi - le cuffie si spegneranno.

FUNZIONI DELLE CUFFIE

1. Modalità di riproduzione della musica
2. Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzione musicale, toccare due volte il pulsante MFB su una delle due cuffie per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
3. Assistente vocale

Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzione musicale o in attesa, toccare due volte il pulsante MFB su ciascuna cuffia per attivare l'assistente vocale.

4. Modalità di chiamate hands-free
- Toccare due volte qualsiasi cuffia per rispondere e toccare di nuovo due volte per terminare la chiamata
- Consigli:

Prima di utilizzare la funzione di assistente vocale delle cuffie, pregasi di attivare l'assistente vocale sul vostro cellulare.

Tenere premuto il tasto MFB di qualsiasi cuffia per 2 secondi per rifiutare una chiamata

CARICAMENTO

1. Per cuffie

Quando le cuffie sono collegate al cellulare, la barra di stato del telefono visualizza la durata della batteria delle cuffie (questa funzione è compatibile con l'80% dei telefoni sul mercato).

2. Ricarica delle cuffie

2.1 Posizionare le cuffie nella scatola di ricarica e il display integrato indicherà che sono in carica.

3. Caricamento della scatola di ricarica

Utilizzare il cavo incluso nel pacchetto e collegare l'estremità Tipo-C alla scatola di ricarica e l'estremità USB-A all'alimentatore o al caricatore da parete certificato.

DOMANDE FREQUENTI

Le cuffie non possono essere cercate o si scollegano quando sono utilizzate

1. Assicurarsi che non siano fuori dal raggio di azione del Bluetooth.

2. Controllare il livello della batteria delle cuffie e della scatola di ricarica.

Suono distorto

1. Cambiare la posizione del vostro cellulare o delle cuffie per evitare interferenze causate dalla parete o dal proprio corpo.

Il comando touch non funziona

Per evitare tocchi accidentali, la funzione di comando touch è disponibile 3 secondi dopo aver inserito le cuffie nelle orecchie.

Diversi telefoni si comporteranno in modo diverso, a seconda del design logico del loro sistema. Tutti i telefoni emettono un suono attraverso la cuffia se si risponde alla chiamata toccando la cuffia. Tuttavia, se si risponde a una chiamata utilizzando i controlli del cellulare, alcuni telefoni emettono il suono attraverso i diffusori del telefono a causa della diversa elaborazione logica.

Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (allegato al manuale d'uso) 

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) possono contenere sostanze pericolose che, se non raccolte separatamente, hanno un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

Questo prodotto è conforme alla direttiva europea sui RAEE (2012/19/UE) ed è contrassegnato dal simbolo di classificazione RAEE, rappresentato graficamente nell'immagine allegata.

Questo pittogramma indica che i RAEE non devono essere mescolati con i rifiuti domestici e che sono soggetti a raccolta differenziata.

Tenendo conto delle disposizioni della GEO 195/2005 sulla protezione dell'ambiente e della GEO 5/2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi raccomandiamo di considerare quanto segue:

- I materiali e i componenti utilizzati nella costruzione di questo prodotto sono di alta qualità e possono essere riutilizzati e riciclati.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo al termine della sua vita utile.
- Portatelo al punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dove verrà ritirato gratuitamente.
- Contattare le autorità locali per conoscere i dettagli di questi centri di raccolta organizzati da operatori autorizzati alla raccolta dei RAEE.