



Casque Bluetooth Tellur Vibe TLL511471

Guide d'installation et
mode d'emploi



INTO YOUR FUTURE

Merci d'avoir choisi un produit Tellur !

Pour assurer un fonctionnement optimal dans des conditions de sécurité maximales, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour référence future.

1 . INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ :

1.1 AVERTISSEMENTS

- Veuillez garder les écouteurs à l'écart de tout environnement humide ou d'autres liquides.
- Si vous devez nettoyer vos écouteurs, assurez-vous qu'ils ne sont pas branchés sur l'alimentation.
- Évitez l'utilisation près de sources de chaleur ou d'humidité accrue.
- Débranchez le casque de l'alimentation lorsqu'il ne se charge pas.

1.2 ATTENTION

- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier ce produit.
- Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur.

1.3 NOTES

- N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule motorisé. Cela peut être distrayant dans la circulation et dangereux.
- Si vous sentez des bourdonnements dans vos oreilles, baissez le volume ou cessez l'utilisation.
- N'utilisez pas d'écouteurs à volume élevé pendant une longue période. Les experts en audition ne recommandent pas une utilisation continue et prolongée.

2. PRÉSENTATION DU PRODUIT

2.1 DIAGRAMME DU PRODUIT



2.2 FONCTIONS PRINCIPALES

1. Bouton d'alimentation

- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour allumer le casque.
- Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour éteindre le casque.
- Trouvez le nom Bluetooth « Tellur Vibe » dans la liste de recherche pour le jumelage avec votre téléphone mobile ou d'autres appareils Bluetooth.
- Pendant la lecture de musique, cliquez une fois sur le bouton d'alimentation pour lire/mettre en pause la musique.
- En mode sans fil lors de la réception d'un appel : appuyez brièvement pour répondre/mettre fin à l'appel, appuyez longuement pour rejeter l'appel entrant.
- Appuyez trois fois pour activer l'assistant vocal.

2. Bouton + :

- Appui court : volume +
- Appui long : chanson suivante

3. Bouton - :

- Appui court : volume -
- Appui long : chanson précédente

4. Bouton ANC

- Appuyez brièvement une fois pour activer le mode ANC, appuyez brièvement à nouveau pour revenir en mode normal.

5. Vous pouvez également utiliser un câble audio jack 3,5 mm pour connecter des écouteurs à votre téléphone mobile ou à votre ordinateur et écouter la musique que vous voulez.

6. Lumière LED

Casque allumée	Lumière clignotante : rouge et bleu
Casque éteinte	La lumière rouge clignote 3 fois
Casque connecté	Lumière éteinte
Appel entrant	La lumière bleue clignote rapidement
Pendant l'appel	La lumière bleue clignote chaque 8 secondes
Charge complète	Lumière éteinte

2.3 DANS LA BOÎTE

1. 1 x Casque Bluetooth Vibe
2. 1 x Câble de type C
3. 1 x Câble audio
4. 1 x Manuel de l'Utilisateur

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth :	v5.3
Portée sans fil :	10 m
Microphone :	Oui
Fréquence :	2.4GHz, Classe 2
Profils acceptés :	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Haut-parleur :	40mm
Gamme de fréquences :	20Hz-20KHz
Sensibilité :	113±3dB
Impédance :	32Ω
Technologie ANC	Oui (Annulation active du bruit de fond -ANC)
Temps de lecture de musique :	Jusqu'à 15 heures ANC activé, jusqu'à 20 heures ANC désactivé
Autonomie en veille	Jusqu'à 200 heures
Temps de charge :	Jusqu'à 2 heures
Contrôle du volume :	Oui
Entrée :	Type C, 5V
Port audio :	AUX 3.5 mm
Nom de l'appariement Bluetooth :	Tellur Vibe
Couleur :	Noir
Dimensions du produit :	19 x 18.5 x 8cm
Poids du produit :	150g
Le forfait comprend :	1 x Casque Bluetooth Tellur Vibe 1 x Câble de type C 1 x Câble audio 1 x Manuel de l'Utilisateur



Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante.

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.

Avec et sans fil – Europe

Veuillez lire toutes les sections applicables.

Pour votre protection et votre confort, ABN Systems International S.A. a mis en oeuvre des mesures de protection sur ce produit.

Elles ont été conçues pour conserver un volume sûr et assurer que le produit fonctionne conformément aux normes de sécurité gouvernementales.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PRODUITS AUDIO !

UNE PERTE AUDITIVE PERMANENTE PEUT ÊTRE CAUSÉE PAR UNE EXPOSITION À LONG TERME À DES SONS ET VOLUMES ÉLEVÉS. UTILISEZ UN VOLUME AUSSI FAIBLE QUE POSSIBLE.

Évitez l'utilisation prolongée des micro-casques à des niveaux de pression sonore excessifs.

Veuillez lire les Consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser ce produit.

Vous pouvez réduire le risque de dommages auditifs en suivant ces consignes de sécurité :

1. Avant d'utiliser ce produit, observez les étapes suivantes

- Avant d'utiliser le produit, réglez le volume à son niveau le plus faible ;
- Mettez le micro-casque, le cas échéant ;
- Réglez lentement le volume à un niveau confortable.

2. Au cours de l'utilisation de ce produit

- Conservez le volume au niveau le plus bas possible ;
- S'il est nécessaire d'augmenter le volume, réglez le volume lentement ;
- Si vous ressentez une gêne ou que vos oreilles bourdonnent, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

Avec une utilisation continue à un volume élevé, vos oreilles peuvent s'habituer au niveau sonore, ce qui peut entraîner des dommages auditifs permanents sans que vous ne ressentiez une quelconque gêne.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE!

- Si vous portez un pacemaker ou tout autre appareil médical électrique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

- Cet emballage contient de petits composants dangereux pour les enfants. Veuillez ranger le produit hors de la portée des enfants. Les sacs en eux-mêmes (ainsi que les petits éléments qu'ils contiennent) présentent un risque d'étouffement s'ils sont avalés.
 - N'essayez jamais de démonter vous-même le produit ou d'y introduire des objets de toute sorte, car ils risqueraient de créer des courts-circuits et d'entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.
 - Aucun des composants ne doit être remplacé ou réparé par l'utilisateur. Seuls des distributeurs ou centres de réparation agréés sont habilités à ouvrir le produit. Si une partie du produit nécessite un remplacement pour quelque raison que ce soit, y compris l'usure normale ou la casse, veuillez contacter votre revendeur.
 - Évitez d'exposer votre produit à la pluie ou à d'autres liquides.
 - Conservez tous les produits, cordons et câbles à l'abri de tout appareil en fonctionnement.
 - Respectez bien les différentes consignes et instructions réclamant la mise hors tension de tout équipement électrique ou émettant des ondes radio dans des zones réservées telles que les hôpitaux ou les avions.
 - Si le produit surchauffe, tombe par terre, subit des dommages ou est tombé dans un liquide, cessez de l'utiliser.
 - Mettez le produit au rebut en accord avec les normes et réglementations locales (voir www.tellur.com/weee).
- N'oubliez pas : Conduisez toujours en toute sécurité, évitez les distractions et respectez les lois locales !
- L'utilisation d'une enceinte pendant la conduite d'un véhicule à moteur peut être réglementée par les lois locales. L'utilisation d'un micro-casque pendant la conduite d'un véhicule à moteur, d'une moto, d'un véhicule nautique ou d'un vélo peut être dangereuse et est illégale dans certaines juridictions. De la même façon, l'utilisation de ce micro-casque avec les

deux oreilles couvertes pendant la conduite est interdite dans certaines juridictions. Veuillez consulter les autorités locales.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE INTÉGRÉE: Veuillez respecter les consignes suivantes si le produit contient une batterie

- Votre produit est alimenté par une batterie rechargeable. Les pleines performances d'une batterie neuve ne s'obtiennent qu'après deux ou trois cycles de charge et de décharge complets.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais finira par s'user. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car une charge excessive peut réduire sa durée de vie.
- Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée perdra sa charge au fil du temps.
- Le fait de laisser le produit dans un endroit chaud ou froid réduira la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez toujours de conserver la batterie entre 15 °C et 25 °C. Il se peut qu'un produit doté d'une batterie chaude ou froide ne fonctionne pas temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée.

Avertissements concernant la batterie!

- « Mise en garde » – La batterie utilisée dans ce produit peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle n'est pas traitée correctement. Les batteries peuvent exploser si elles sont endommagées.
- Rechargez uniquement votre batterie avec les chargeurs approuvés fournis qui ont été conçus pour ce produit.
- Mettez les batteries au rebut conformément aux réglementations locales. Veuillez les recycler dans la mesure du possible. Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères ou dans un feu car elles risquent d'exploser.
- Sauf mention contraire dans le manuel de l'utilisateur ou le guide de démarrage rapide, la batterie de votre produit ne peut pas être retirée ou remplacée par l'utilisateur. Toute tentative de ce genre est risquée et peut entraîner des dommages au produit.

Pour obtenir des informations sur les batteries, veuillez consulter www.tellur.com/batteries.

ENTRETIEN DU CHARGEUR: Veuillez respecter les consignes suivantes si le produit est fourni avec un chargeur

- N'essayez pas de charger/alimenter votre produit autrement qu'avec le chargeur fourni. L'utilisation d'un autre chargeur risque d'endommager ou de détruire le produit et pourrait s'avérer dangereuse. L'utilisation d'un autre chargeur risque également d'invalider tout agrément ou garantie. Pour plus d'informations sur la disponibilité d'accessoires homologués, veuillez consulter votre revendeur.

- Chargez/alimentez le produit en suivant les instructions fournies avec le produit.

Important: Pour une description complète des voyants d'état de charge de ce produit, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur. Certains produits ne peuvent pas être utilisés pendant la mise en charge.

Avertissements concernant le chargeur!

- Ne pas utiliser un chargeur mural dont la sortie est supérieure à 5 V et 2 A.

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, saisissez la prise et tirez dessus (et non sur le cordon). N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

- N'essayez jamais de démonter le chargeur, car vous vous exposeriez à des risques d'électrocution.

ENTRETIEN

- Débranchez le produit ou le chargeur avant de les nettoyer.

- Nettoyez le produit en le frottant avec un chiffon sec ou légèrement humide. Le câble et le chargeur ne doivent être que dépoussiérés

Déclaration de conformité

Nous, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Bucarest, secteur 1, rue Marinariilor, no. 31, en tant que fabricant, nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Description du produit : Casque Tellur Bluetooth Vibe, noir

Marque: Tellur

Code de produit: TLL511471

Il ne met pas en danger la vie, la santé, la sécurité du travail, n'a pas d'impact négatif sur l'environnement et répond aux normes énoncées dans les déclarations de conformité du fabricant.

Le produit est conforme aux normes et / ou autres documents normatifs suivants :

RED - 2014 / 53 / UE

Normes appliquées:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

EN 55035:2017+A11:2020

EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022

ETSI EN 301 489-1 v 2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 v 3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)

EN 50663:2017, EN 62479:2010

ROHS - 2011/65/EU

Le produit porte le marquage CE, appliqué en 2023.

La garantie de l'UE s'applique.

Nom: George Barbu
Fonction: Directeur général

Lieu: Bucarest, Date: 22,03,2023
Signature:

