




FMT-B1

Modulatore Bluetooth FM

TLL622001- Manuale di uso



INTO YOUR FUTURE

1. Installazione del dispositivo

1.1. Inserite il modulatore FM nella porta assegnata all'accendisigari.

1.2. Scegliere una frequenza libera tra 87,5 e 108 MHz, sulla quale non si riceve alcun segnale.

1.3. Selezionare dall'autoradio la stessa frequenza del modulatore FM Tellur.

*1.4. È possibile ascoltare la musica da un dispositivo USB tramite la porta USB, dalla scheda microSD o direttamente dal telefono cellulare tramite la connessione Bluetooth.

2. Descrizione del prodotto

1. Uscita USB (1): 2,4A (max.)

2. USB (2): multimedia 1A (max.)

3. Pulsante: riproduzione/pausa; visualizzazione del voltaggio; risposta alla chiamata, richiamo


4. Ultima canzone

5. Cambiare frequenza e modalità

6. Canzone successiva

7. Slot per scheda MicroSD

8. Schermo LCD



3. Impostazione frequenza:

Premere "CH" per impostare la frequenza

Premere » per aumentare la frequenza

Premere « per diminuire la frequenza
Mantenere premuti i pulsanti « e » per cambiare rapidamente la frequenza

4. Connessione via Bluetooth

4.1 Attivare la funzione Bluetooth nel vostro telefono e cercare il Modulare FM Tellur (TELLUR FMT-B1) per collegarvi al vostro telefono. Se siete già sincronizzati con il Modulare, è possibile collegarsi subito dopo la ricerca selezionando semplicemente il nome (TELLUR FMT-B1).

5. Funzione Hands-free

5.1 Premere brevemente il pulsante >|| per rispondere alla chiamata.

5.2 Premere a lungo il pulsante >|| per rifiutare la chiamata.

5.3 Premere due volte il pulsante >|| per richiamare l'ultimo numero.

6. Modifica del volume

Mantenere premuto il pulsante » per aumentare l'intensità del volume, mantenere premuto il pulsante « per diminuire il volume.

7. Riproduzione della musica

Per interrompere il brano, premere il pulsante >||. Durante la riproduzione, premendo il pulsante « ci si sposta al brano precedente e premendo il pulsante » si passa al brano successivo.

8. Impostazioni

Mantenere premuto il pulsante "CH" per 2 secondi ed effettuerà la transizione tra le sorgenti: USB, scheda di memoria o Bluetooth

9. Visualizzazione della tensione

Se mantenete premuto il pulsante >|| il display visualizzerà la tensione della batteria.

10. Specifiche tecniche:

- Il display visualizzerà: frequenza, volume, tensione della batteria
- Frequenza: 87.5 - 108.0 MHZ
- Funzione Bluetooth
- Funzione Hands Free
- Connessioni: USB, MicroSD, Bluetooth
- 2 uscite USB per la ricarica di telefoni, tablet e altri dispositivi mobili
- Alimentazione 12V/24V
- Compatibile con la funzione Bluetooth A2DP

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.

La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.