



Lycaon Bluetooth Lautsprecher
TLL161051
Benutzerhandbuch



INTO YOUR FUTURE

Produktbeschreibung

Ein-/Ausschlattaste ON/OFF

Ladeport Micro USB

Buchse für Audio-Kabel 3.5mm

Modus-Taste


Nächster/Volume +

Voriger/Volume -

Wiedergabe/Pause

Taste für Telefonfunktion

LED-Licht



Ein-/Ausschalten ON/OFF des Bluetooth-Lautsprechers

Einschalten - ON: Schalten Sie die Taste in die ON-Position zum Einschalten um

Ausschalten - Off: Schalten Sie die Taste in die OFF-Position zum Ausschalten um Bluetooth-Verbindung

Behalten Sie eine Entfernung von 1 m zwischen dem Lautsprecher und dem Handy.

Lautsprecher starten. Der LED sollte blau blinken und die Tatsache angeben, dass der Lautsprecher für die Verbindung bereit ist.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Handys (oder eines anderen Gerätes, das Sie verbinden wollen). Das Bluetooth-Gerät muss den Namen des Gerätes „Lycaon“ suchen und finden. Wählen Sie „Lycaon“ aus und der Lautsprecher verbindet sich automatisch an das Handy (manche Handys benötigen die Eingabe der PIN-Code PIN „0000“ als Passwort). Wenn die Zuweisung erfolgreich ist, schaltet der Lautsprecher in den Wartemodus und das blaue Licht leuchtet.

Bemerkung:

Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie die Verbindung zum Handy wieder herzustellen, indem Sie die oben genannten Schritte wiederholen. Nach der erstmaligen Zuweisung verbindet sich der Lautsprecher automatisch an das zuletzt verbundene Gerät wieder (Handy oder ein anderes Gerät).

Die Annahme oder Ablehnung der Anrufe durch den Bluetooth-Lautsprecher

1. Wenn Sie einen Anruf bekommen, können Sie ihn annehmen indem Sie die Telefonfunktionstasten einmal drücken. Nachdem der Anruf beendet wird, können Sie schließen, indem Sie einmal auf die Telefonfunktionstaste drücken. Falls der Gesprächspartner vor Ihnen auflegt, müssen Sie die Taste nicht mehr drücken. Wenn die Taste für die Telefonfunktion zweimal gedrückt wird oder wenn der Lautsprecher sich nicht in dem Anrufmodus befindet, wird die letzte Telefonnummer gewählt (nur wenn Ihr Handy diese Funktion unterstützt).

Eingehende Anrufe können durch Drücken und gedrückt halten für 2-3 Sekunden der Telefontaste abgelehnt werden.

Anpassung der Lautstärke

Das lange Drücken der Taste "Volume +" oder "Volume-" für die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie anrufen oder Musik hören. Zugleich können Sie die Lautstärke auf dem verbundenen Gerät einstellen (wenn Ihr Gerät diese Funktion unterstützt).

Musik hören

Schließen Sie den Lautsprecher an ein Gerät mit Musik an, das die Bluetooth-Funktion A2DP unterstützt und Sie können sich über die Musik freuen. Befolgen Sie die oben angegebenen Schritte, um das Gerät zu verbinden. Die Musik wird ausgeschaltet, wenn ein Anruf eingeht und wird dann wieder nach dem Beenden des Anrufes wiedergeben. Wählen Sie die Musik von verbundenen Gerät aus und drücken Sie die Taste Wiedergabe / Pause, um die Musik wiederzugeben (oder drücken Sie die Wiedergabetaste auf dem Gerät). Die Musik wird unterbrochen und weiter wiedergeben indem Sie die Wiedergabe / Pause-Taste einmal drücken. Sie können kurz die "Volume +" oder "Volume-" - Taste drücken, um den "nächsten Song" oder den "vorherigen Song" auszuwählen.

Radio FM

WICHTIGE BEMERKUNG: der Audio-Kabel Jack 3.5mm muss an den Lautsprecher verbunden sein, weil er als Radio-Antenne fungiert.

Drücken Sie die M-Modus-Taste, um aus dem Bluetooth-Modus in den Radio FM Modus umzuschalten. Drücken Sie die "Wiedergabe

/ Pause" Taste und das Gerät such automatisch nach allen Radiosendern. Nachdem Sie die Suche beendet haben, können Sie die "Nächster/ Volume +" Taste kurz drücken für den nächsten Sender oder "Vorheriger / Volume +" für den Vorherigen. Verbindung Audio-Kabel 3.5mm

Schließen Sie den Lautsprecher und das Handy mit dem Audiokabel an (in diesem Modus unterstützt der Lautsprecher

die Anruffunktion nicht).

Aufladen

Bevor Sie den Lautsprecher zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn vollständig auf. Verbinden Sie den Ladekabel an den Mikro-USB-Slot des Lautsprechers und das andere Ende an einem USB-Slot für PC oder an einen USB-Ladegerät. Beim Aufladen des Lautsprechers leuchtet der LED rot. Nachdem der Lautsprecher wieder vollständig geladen ist erlischt der LED. Den Lautsprecher während der Aufladung nicht benutzen.

Übliche Fehler und Lösungen

Frage /Problem	Lösung
Der Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Handy	Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher sich in dem Verbindungsmodus befindet / prüfen Sie, ob die Bluetooth-Suchfunktion Ihres Handys aktiviert wurde / Prüfen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Gerätes und löschen Sie den Lautsprecher und danach verbinden Sie ihn wieder anhand des Benutzerhandbuches
Der Lautsprecher startet nicht	Prüfen Sie den Zustand der Batterie des Lautsprechers und laden Sie sie wieder auf, wenn notwendig.
Kann die Batterie gewechselt werden?	Nein, dieser Lautsprecher benutzt eine integrierte Li-Polymer-Batterie, die nicht entnommen werden kann.
Der Lautsprecher schaltet vom Handy ab in weniger als 10 m.	Prüfen Sie, ob es Wände, Metall oder andere Materialien gibt, die die Verbindung von Bluetooth beeinträchtigen können (Bluetooth ist eine Radio-Technologie, die auf die Gegenstände zwischen dem Lautsprecher und dem angeschlossenen Gerät sensibel ist).
Der Lautsprecher gibt den Sound aus dem PC oder Handy nicht wieder.	Prüfen Sie, ob der Ausgangskanal des PCs Bluetooth Audio Device ist und ob die Bluetooth-Funktion des PCs das Profil A2DP akzeptiert und prüfen Sie die Lautstärke des Lautsprechers und des PCs / Handys.
Sie können den Lautsprecher nicht dafür benutzen, die Lautstärke einzustellen oder die Songs aus dem Handy auszuwählen	Die Softwareeinstellungen der APP können unterschiedlich sein und manche Funktionen der APP können vom Lautsprecher nicht gesteuert werden.

Informationen über Abfälle aus den elektrischen und elektronischen Ausrüstungen (DEEE)- (Anhang zum Benutzerhandbuch)



Abfälle aus elektrischen und elektronischen (DEEE) Ausrüstungen können gefährliche Stoffe enthalten, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen, falls sie nicht getrennt gesammelt werden. Dieses Produkt entspricht der Richtlinie UE DEEE (2012 / 19 / EU) und ist mit einem Symbol für die Klassifizierung der Abfälle aus elektrischen und elektronischen Ausrüstungen (DEEE) versehen, das in dem beiliegenden Bild dargestellt ist. Dieses Piktogramm gibt an, dass DEEE nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden dürfen und dass sie den Gegenstand einer getrennten Entsorgung darstellen.

Gemäß den Vorschriften der RO 195/2005 - über den Umweltschutz und RO 5/2015 über Abfällen aus elektrischen und elektronischen Geräten, sollte Folgendes beachtet werden:

- Materialien und Komponenten, die für den Bau dieses Produktes benutzt wurden, sind hochwertige Materialien, die wiederbenutzt und recycelt werden können



ABN Systems International

- Str. Marinariilor, nr.23
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 08A201, 233,09,15
- office@abn.com
office@abnsystems.ro
- www.abn.com