




**Altoparlante bluetooth Lycaon**  
**TLL161081**  
**Manuale di uso**



**INTO YOUR FUTURE**

## La presentazione del prodotto

1. Pulsante di avviamento/stop ON/OFF
2. Porta di ricarica (ghiera micro USB)
3. Ghiera per cavo audio jack da 3,5 mm
4. Pulsante Modalità M
5. Il seguente/ Volume +
6. Anteriore/ Volume -
7. Riproduzione/ Pausa
8. Pulsante per la funzione telefono
9. Luce LED



Avvio/Stop ON/OFF dell'altoparlante Bluetooth

Avvio - ON: Commutare sul pulsante nella posizione ON per l'avviamento

Stop - Off: Commutare il pulsante nella posizione OFF per stop

## Connessione Bluetooth

1. Trattenere la distanza tra l'altoparlante ed il telefono mobile entro il limite di 1 metro.
2. Avviare l'altoparlante. L'indicatore LED dovrebbe lampeggiare in blu ad indicare che l'altoparlante è pronto per la connessione.
3. Attiva la funzione Bluetooth del telefono mobile (o altro dispositivo che desidera collegare). Il dispositivo Bluetooth deve cercare e trovare il nome del dispositivo "Lycaon".
4. Seleziona "Lycaon" e l'altoparlante si conetterà automaticamente al telefono (per alcuni telefoni cellulari deve inserire il PIN "0000" come password). Se l'associazione ha esito positivo, l'altoparlante entrerà nella modalità di attendere e la luce blu sarà accesa.

### Nota:

Se la connessione non riesce, prova a connettere il telefono cellulare all'altoparlante ripetendo le operazioni precedenti. Dopo l'associazione per la prima volta, l'altoparlante si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso (cellulare o altro dispositivo).

Dopo l'associazione per la prima volta, l'altoparlante si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso (cellulare o altro dispositivo).

1. Quando riceve una telefonata, è possibile recuperarla premendo una volta il tasto funzione del telefono.
2. Una volta completata la chiamata, è possibile chiuderla premendo una volta il tasto per la detta funzione del telefono. Se l'altra parte chiude prima, non è necessario premere il pulsante.
3. Se il tasto telefono viene premuto due volte quando l'altoparlante Bluetooth non è in modalità di chiamata, verrà composto l'ultimo numero di telefono (solo se il telefono cellulare supporta questa funzione).

4. Le chiamate in arrivo possono essere rifiutate tenendo premuto il tasto per la funzione del telefono per 2-3 secondi.

**Regolazione del volume**

Premere a lungo il pulsante "Volume +" o "Volume-" a per regolare il volume quando chiam o ascolta musica.

Nello stesso tempo è possibile anche regolare il volume sul dispositivo associato (se il dispositivo supporta questa funzione.)

**Ascoltare musica**

Collegare l'altoparlante a un dispositivo musicale che supporta la modalità Bluetooth A2DP per ascoltare la musica. Seguire i passaggi sopra per accoppiare il dispositivo. La musica verrà disattivata quando interverne una chiamata e verrà ripresa dopo la fine della chiamata. Scegliere la musica dal dispositivo collegato e premere il pulsante Riproduzione / Pausa per riprodurre la musica (o premere il pulsante di riproduzione sul dispositivo).

La musica verrà messa in pausa o ripresa premendo una volta il pulsante Riproduzione/ Pausa. È possibile premere brevemente "Volume +" o "Volume-" per selezionare "brano successivo" o "brano precedente".

**Radio FM**

**NOTA IMPORTANTE:** il cavo audio jack da 3,5 mm deve essere collegato all'altoparlante poiché è l'antenna radio.

Premere il pulsante modalità M per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità radio FM. Premere il pulsante "Riproduzione"

/ Pausa " ed il dispositivo cercherà automaticamente tutte le stazioni radio. Dopo aver terminato la ricerca, è possibile premere brevemente "Successivo / Volume +" per la stazione radio successiva o "Precedente / Volume +" per la precedente.

Collegare il cavo audio Jack da 3,5 mm

Collegare l'altoparlante e il telefono cellulare tramite il cavo audio (in questo modo l'altoparlante non accetta la funzione di

selezione). Caricamento

Prima di usarlo per la prima volta, caricare completamente l'altoparlante. Collegare il cavo di ricarica allo slot micro USB dell'altoparlante e l'altra estremità a uno slot per PC USB o un caricatore USB. Quando l'altoparlante è carico, il LED sarà rosso. Dopo che è completamente carico, la spia si spegne. Fermarsi e non usare l'altoparlante durante la carica

## Problemi e soluzioni comuni

Domanda/ Problema	Soluzione
L'altoparlante non si collega al cellulare	Accertarsi che l'altoparlante sia in modalità di collegamento / Verificare se la funzione di ricerca Bluetooth del proprio telefono cellulare è stata attivata / Controllare il menu del dispositivo Bluetooth. Cellulare e pulire altoparlante, poi ricollegarlo nuovamente, seguendo il manuale di uso.
L'altoparlante non si accende	Controlla lo stato della batteria dell'altoparlante e ricarica, se necessario
È possibile cambiare la batteria dell'altoparlante?	No, questo altoparlante utilizza una batteria Li-Polymer non rimovibile quale non può essere rimossa.
L'altoparlante si scollega dal telefono cellulare ad una distanza inferiore a 10 metri..	Verificare la presenza di pareti, metallo o altri materiali che potrebbero interferire con la connessione Bluetooth (Bluetooth è una tecnologia radio sensibile agli oggetti tra l'altoparlante e il dispositivo collegato)
L'altoparlante non riproduce l'audio dal PC o dal telefono	Verifica se il canale di uscita del computer è Bluetooth Audio Device e la funzione Bluetooth del computer accetta il profilo A2DP. e controlla il volume dell'altoparlante e del computer / telefono cellulare.
Non è possibile utilizzare i bassi per controllare il volume o selezionare i brani nel telefono.	Le impostazioni del software dell'applicazione APP possono essere variate e alcune funzioni dell'applicazione APP non possono essere controllate dall'altoparlante.

Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Allegato al manuale dell'utente)



I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) possono contenere sostanze pericolose che hanno un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, se non raccolte selettivamente. Questo prodotto è conforme alla direttiva UE sui RAEE (2012

/ 19 / UE) ed è contrassegnato con un simbolo di classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), rappresentato graficamente nell'immagine sottostante.

Questa icona indica che i RAEE non devono essere mescolati con i rifiuti domestici e vengono raccolti separatamente.

Prendendo in considerazione le disposizioni del GEO 195/2005 - relative alla protezione ambientale e O.U.G. 5/2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccomandiamo di considerare quanto segue:

- I materiali e i componenti utilizzati per costruire questo prodotto sono materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e riciclati.



**ABN Systems International**

- Str. Mărinariu, nr.27  
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004201.233.89.95
- office@abn.com
- office@abnsystems.ro
- www.abn.com