




Boxa bluetooth Lycaon
TLL161051
Manual de utilizare



INTO YOUR FUTURE

Prezentare produs

1. Buton de pornire/oprire ON/OFF
2. Port de incarcare (mufa micro USB)
3. Mufa pentru cablu audio jack 3.5mm
4. Buton Mod M
5. Urmator/ Volume +
6. Anterior/ Volume -
7. Redare / Pauza
8. Buton pentru functie telefon
9. Lumina LED



Pornirea/Oprirea ON/OFF a boxei Bluetooth

Pornirea - ON: Comuta butonul pe pozitia ON pentru pornire

Oprire - Off: Comuta butonul pe pozitia OFF pentru oprire

Conectare Bluetooth

1. Pastrati distanta dintre boza și telefonul mobil in limita a 1 metru.
2. Porniti boxa. Indicatorul LED ar trebui sa clipeasca in culoarea albastra indicand faptul ca boxa este pregătită pentru conectare.
3. Activati functia Bluetooth a telefonului mobil (sau a altui dispozitiv pe care doriti sa-l conectati). Dispozitivul Bluetooth trebuie sa caute si sa gaseasca numele dispozitivului "Lycaon".
4. Selectati "Lycaon" si boxa se va conecta automat la telefon (unele telefoane mobile au nevoie sa introduceti codul PIN "0000" ca parola). Daca asocierea este reusita, boxa va intra in modul de asteptare si lumina albastra va fi aprinsa.

Nota:

Daca nu reuseste conectarea, reincercati conectarea telefonul mobil cu boxa repetand pasii de mai sus. Dupa asocierea pentru prima data, boxa se va reconecta automat la ultimul dispozitiv conectat (telefon mobil sau alt dispozitiv).

Preluarea sau respingerea apelurilor telefonice prin boxa Bluetooth

1. Cand primiti un apel telefonic, puteti sa il preluati apasand o singura data pe butonul pentru functie telefon.
2. Cand apelul este terminat, puteti inchide apasand o singura data pe butonul pentru functie telefon. In cazul in care cealalta parte inchide inainte, nu este necesar sa apasati butonul.
3. Daca butonul pentru functia de telefon este apasat de doua ori atunci cand boxa Bluetooth nu este in modul apel, ultimul numar de telefon va fi format (numai daca telefonul dvs. mobil accepta aceasta functie).

4. Apelurile telefonice primite pot fi respinse prin apasarea si mentinerea apasata timp de 2-3 secunde a butonului functie telefon.

Ajustarea volumului

Apasati lung butonul "Volume +" sau "Volume-" pentru a regla volumul cand sunati sau ascultati muzica.

De asemenea, puteti ajusta volumul pe dispozitivul asociat (daca dispozitivul dvs. accepta aceasta functie.)

Ascultarea muzicii

Conectati boxa la un dispozitiv cu muzica care accepta modul Bluetooth A2DP pentru a va bucura de muzica. Urmati pasii de mai sus pentru a asocia dispozitivul. Muzica va fi oprita atunci cand exista un apel si va fi reluata după terminarea apelului.

Alegeti muzica de pe dispozitivul conectat si apasati butonul Redare / Pauza pentru a reda muzica (sau apasati butonul de redare de pe dispozitiv). Muzica va fi intrerupta sau reluata apasand o data pe butonul Redare / Pauza. Puteti apasa scurt "Volume +" sau "Volume-" pentru a selecta "melodia urmatoare" sau "melodia anterioara".

Radio FM

NOTA IMPORTANTA: cablul audio Jack 3,5 mm trebuie sa fie conectat la boxa deoarece este antena radio. Apasati butonul mod M pentru a comuta de la modul Bluetooth la modul radio FM. Apasati butonul "Redare / Pauza" si aparatul va cauta automat toate posturile de radio. Dupa ce ati terminat cautarea, puteti apasa scurt "Urmator / Volume +" pentru urmatorul post de radio sau "Anterior / Volume +" pentru cel precedent.

Conectare cablu audio Jack 3.5mm

Conectati boxa si telefonul mobil prin intermediul cablului audio (in acest mod boxa nu accepta functia de apelare).

Incarcare

Inainte de a o folosi pentru prima data, incarcati complet boxa.

Conectati cablul de incarcare in slotul micro USB al boxei si celalalt capat la un slot USB pentru PC sau la un incarcator USB. La incarcarea difuzorului, indicatorul LED va fi rosu. Dupa ce este complet incarcata, indicatorul luminos se stinge. Opriti-va si nu utilizati difuzorul in timpul incarcarii.

Probleme si solutii uzuale

Intrebare / Problema	Solutie
Boxa nu se conecteaza la telefonul mobil	Asigurati-va ca boxa este in modul de asociere / Verificati daca functia de cautare Bluetooth a telefonului dvs. mobil a fost activata / Verificati meniul Bluetooth al dispozitivului dvs. mobil si stergeti boxa, apoi reconectati-o din nou, urmand manualul de utilizare.
Boxa nu porneste	Verificati starea bateriei boxei si reincarcati, daca este necesar.
Se poate schimba bateria boxei?	Nu, aceasta boxa foloseste o baterie Li-Polymer non-detasabila incorporata, care nu poate fi scoasa.
Boxa se deconecteaza de la telefonul mobil in mai putin de 10 metri.	Verificati daca exista pereti, metal sau alte materiale care pot interfera cu conexiunea Bluetooth (Bluetooth este o tehnologie radio care este sensibila la obiectele dintre boxa si dispozitivul conectat).
Boxa nu reda sunetul de la PC sau telefon.	Verificati daca canalul de iesire al calculatorului dvs. este Bluetooth Audio Device si functia Bluetooth a calculatorului dvs. accepta profilul A2DP. si verificati volumul boxei si al computerului / telefonului mobil.
Nu puteti utiliza boxa pentru a controla volumul sau pentru a selecta piesele din telefon.	Setarile software ale aplicatiei APP pot fi variate si unele functii ale aplicatiei APP nu pot fi controlate de boxa.
Boxa nu se incarca	Asigura-te ca ambele mufe USB sunt introduse corect in porturi. Daca reincarci boxa la priza, asigura-te ca incarcatorul este introdus corect si ca priza este functionala. Daca reincarci boxa la calculator, asigura-te ca acesta este conectat si ca portul USB este activ. Deconecteaza si reconecteaza cablul USB.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.

ABN Systems International

- Str. Marinarilor, nr.29
- Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.89.95
- office@abnsystems.ro
- www.abnsystems.ro

