

Haut-parleur portable Bluetooth Apollo

Manuel d'utilisation

Contenu du coffret

Haut-parleur	Câble micro USB & AUX	Manuel d'utilisation
		

Fonctions et caractéristiques, principales:

Haut-parleur Bluetooth portable

Compatibilité avec tous les appareils dotés du Bluetooth

Fente pour carte micro SD

Fonction AUX, compatibilité MP3/PC/smartphone

Boutons: Vol +/Vol-/Piste suivante/Piste précédente/Play/Pause/Mode / connexion

Puissance de sortie: 10W*2

Bluetooth V4.1

Compatibilité A2DP, AVRCP


Réponse en fréquence: 80HZ-20KHZ

Portée sans fil: >10m


Puissance de charge: DC 5V

Diagramme de produit

La partie supérieure



Face arrière



1. Bouton Volume « - »
2. Bouton Volume « + »
3. Bouton Bluetooth connexion / Mode
4. Bouton On / Play / Pause
5. Bouton Piste précédente
6. Bouton Piste suivante
7. Indicateur LED
8. Port de charge micro USB
9. Port AUX 3.5mm
10. Fente micro SD

Instructions d'utilisation

Démarrage/arrêt du système

1. Appuyez longuement sur le bouton Démarrer (ON) du haut-parleur pour l'activer / le désactiver.

Connecter avec des appareils Bluetooth

Les instructions de connexion peuvent varier en fonction de l'appareil que vous utilisez. Pour des informations de connexion supplémentaires, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

1. Connexion

- a. Assurez-vous que votre appareil se trouve à moins de 1 m du haut-parleur et que le haut-parleur est activé et configuré en mode Bluetooth.
- b. Si le haut-parleur portable n'a pas été connecté à un périphérique Bluetooth, il passera automatiquement en mode de connexion. Si le haut-parleur portable a été connecté, appuyez sur le bouton de connexion pendant 3 secondes jusqu'à ce que le haut-parleur passe en mode de connexion et que le voyant clignote.
- c. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez Rechercher / Analyser les appareils. Votre appareil commencera à rechercher un signal Bluetooth.
- d. Le nom "Tellur Apollo" apparaîtra dans la liste des appareils disponibles. Sélectionnez le nom de connexion.
- e. Une fois la connexion établie, le voyant(LED) Bluetooth reste allumé.

2. Reconnexion

- a. Le haut-parleur portable, se reconnecte automatiquement au dernier périphérique Bluetooth utilisé.
- b. Si la reconnexion ne se produit pas automatiquement, assurez-vous que votre appareil se trouve à moins de 1 m du haut-parleur, accédez à ses paramètres Bluetooth et sélectionnez le nom du haut-parleur dans la liste des appareils disponibles. Si le nom du haut-parleur ne figure pas dans la liste, suivez les étapes décrites ci-dessus dans la section "Connexion".

Lecture audio

1. Assurez-vous que votre appareil, compatible Bluetooth, est connecté au haut-parleur.
2. Lancez la musique sur votre appareil mobile ou appuyez sur le bouton Play / Pause et la musique sera lue via le haut-parleur. Si le son est faible, commencez par augmenter le volume du haut-parleur portable, puis réglez les paramètres de volume de votre appareil.
3. La lecture audio peut être contrôlée directement à partir du haut-parleur:
 - a. Chanson précédente: Appuyez sur le bouton Piste précédente
 - b. Chanson suivante: Appuyez sur le bouton Piste suivante
 - c. Augmenter le volume: appuyez sur le bouton "+"
 - d. Diminuer le volume: appuyez sur le bouton "-"
 - e. Réglage lecture/pause: Appuyez brièvement sur le bouton "Play/Pause"

Fonction AUX

1. Démarrer le haut-parleur portable
2. Connectez le haut-parleur à une source de lecture audio telle que MP3 / PC / Smartphone via le câble auxiliaire.
3. Le haut-parleur entre en mode AUX et transmet le contenu audio de la source via le câble auxiliaire. Si le haut-parleur n'entre pas automatiquement en mode AUX, appuyez sur le bouton « Mode » pour le sélectionner.

Lecture audio via carte SD

1. Démarrez le haut-parleur.
2. Insérez la carte micro SD dans l'emplacement SD, et le système jouera le contenu audio existant sur la carte micro SD. Si le haut-parleur ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton « Mode » pour sélectionner le mode.

Chargement du haut-parleur portable

Insérez le port micro USB du câble dans la fente de chargement micro USB à l'arrière de l'enceinte portable, et le port USB dans l'adaptateur de prise PC/USB/tout dispositif de charge USB (5V). Pendant la charge, le voyant(LED) de charge s'allume en rouge. Une fois que le haut-parleur est complètement chargé, la LED s'éteindra.

Lisez attentivement et conservez ce manuel


AVERTISSEMENT: Tout changement apporté à cet équipement, qui n'a pas été expressément approuvé, peut conduire à l'impossibilité d'utiliser l'équipement.

Pour obtenir de l'aide ou des questions sur cet équipement, contactez votre revendeur ou le service après-vente. Ne pas interférer avec l'équipement vous-même.



Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. (L'annexe du manuel de l'utilisateur.)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne DEEE (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante .

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.