



Casca Bluetooth Tellur

Manual de utilizare

1. Introducere

Casca Bluetooth Tellur va permite sa realizati sau sa primiti apeluri telefonice de pe telefonul mobil direct in casca asigurandu-va liberate de miscare, atat in casa, cat si la birou, in timpul convorbirilor. Puteti conecta aceasta casca la orice model de telefon mobil care suporta tehnologia Bluetooth.

Va rugam cititi cu atentie acest manual, precum si manualul de utilizare al telefonului mobil pe care doriti sa il conectati. De asemenea, pastrati aceasta casca si accesoriile aferente departe de copii.

Tehnologia Bluetooth wireless

Tehnologia Bluetooth wireless va permite sa conectati dispozitive de comunicatie fara cabluri. Conexiunea Bluetooth nu necesita ca telefonul si casca sa fie in linie dreapta, dar ambele dispozitive trebuie sa se afle la o distanta de maxim 10 m unul de celalalt. Totusi calitatea conexiunii depinde si de

1.

interferentele provocate de obstacolele dintre telefon si casca, precum pereti sau alte aparate electronice.

Casca este compatibila cu versiunea de Bluetooth V4.0 si suporta urmatoarele profile: Headset Profile 1.1/1.2 si Hands-free profile 1.5/1.6, A2DP/AVRCP. Verificati cu producatorul telefonului pentru a determina daca acesta este compatibil cu casca.

In unele locuri exista posibilitatea interzicerii folosirii conexiunilor bazate pe tehnologia Bluetooth, va rugam verificati acest lucru cu autoritatile locale sau cu operatorul GSM de care apartineti.

1. Instructiuni de pornire

General:

Pachetul contine urmatoarele compoenente

(1) Cablu USB

(2) Clema de ureche

(3) Casca Bluetooth

Inainte de folosire, casca trebuie incarcata complet si conectata la un telefon sau alt dispozitiv compatibil cu aceasta.

Nota: Parti din aceasta casca sunt magnetice, de aceea anumite materiale metalice pot fi atrase de casca. Nu tineti aproape de casca carti de credit sau alte dispozitive magnetice sau medii de stocare magnetice, deoarece informatiile

2.

stocate pot fi sterse.

- Incarcatoare si baterii

Inainte de incarcarea castii va rugam sa consultati daca specificatiile de pe incarcator sunt in concordanta cu solicitarile castii.

Atentie: Folositi doar incarcatoarele compatibile. Daca folositi alte tipuri de incarcatoare puteti deteriora produsul, pierdeti garantia si va puteti expune pericolului.

- Reincarcarea bateriei

Aceasta casca contine baterie reincarcabila, incorporata si nedetasabila. Va rugam nu incercati sa scoateti bateriile din interiorul castii pentru a evita deteriorarea produsului. Cand casca nu este folosita pentru o perioada mai mare de timp, va rugam sa o depozitati intr-un loc uscat, cu o ventilatie buna si incarcati-o la fiecare 2 luni.

1. Conectati casca la incarcator

2. Conectati incarcatorul la sursa de curent. Indicatorul luminos rosu va ramane aprins pe toata durata incarcarii. Incarcarea completa a bateriei poate dura pana la 2 ore

3. Cand bateria este incarcata complet, indicatorul luminos isi va schimba culoarea din rosu in albastru. Deconectati casca de la incarcator si scoateti incarcatorul de la sursa de curent.

O casca complet incarcata poate permite pana la 4 ore de

3.

convorbire si aproximativ 7.5 ore in modul "stand by". Insa, timpul real de convorbire sau de "stand by" poate varia si in functie de modelul de telefon mobil, de conditiile de folosire sau de mediul in care se desfasoara convorbirea.

- Deschiderea / Inchiderea castii

Pentru a deschide casca, tineti apasat butonul principal timp de 2 secunde sau pana cand indicatorul luminos se va aprinde in culoarea albastra sau pana cand un semnal sonor se va auzi in difuzorul castii. Acum casca este gata de functionare.

Pentru a inchide casca, tineti apasat butonul principal, pana cand indicatorul luminos se schimba scurt in culoarea rosie sau pana auziti un semnal sonor.

- Conectarea castii la un telefon mobil compatibil:

1. Activati functia Bluetooth a telefonului Dvs si incepeti cautarea dispozitivelor Bluetooth active (pentru mai multe informatii va rugam consultati manualul de utilizare al telefonului Dvs)

2. Apasati butonul principal al castii timp de cateva secunde pentru a deschide casca, pana cand indicatorul luminos se aprinde alternativ in culorile rosu-albastru.

3. Cautati casca in sectiunea Bluetooth a telefonului Dvs.

4. Din lista de dispozitive active, alegeti modelul de casca

4.

TELLUR pe care o detineti.

5. Introduceti parola sau codul 0000 pentru a conecta casca cu telefonul. In cazul unor modele de telefoane este posibil sa fiti nevoiti sa realizati conexiunea prin setari suplimentare ale telefonului, va rugam sa consultati manualul de utilizare al acestuia.

6. Daca conectarea s-a realizat cu succes veti auzi un semnal sonor in difuzorul castii, iar numele acesteia va aparea scris in meniul Bluetooth de pe telefonul mobil.

- Deconectarea castii de la telefonul mobil

Pentru a deconecta casca de la telefon, (de exemplu pentru a o conecta la alt dispozitiv Bluetooth sau alt telefon), puteti urma una din operatiunile de mai jos:

- Inchideti casca
- Deconectati casca din meniul Bluetooth al telefonului mobil
- Iesiti din raza de actiune a castii (va departati mai mult de 10 metri de telefonul mobil.
- Reconnectarea castii la telefon

Pentru a reconnecta casca la telefon, deschideti casca, realizati conexiunea in meniul Bluetooth al telefonului mobil sau apasati si tineti apasat butonul principal al castii.

Va puteti seta telefonul sa se conecteze automat la casca, atunci cand aceasta este deschisa, din meniul Bluetooth al

6.

telefonului mobil sau apasati si tineti apasat butonul principal al castii.

Va puteti seta telefonul sa se conecteze automat la casca, atunci cand aceasta este deschisa, din meniul Bluetooth al telefonului mobil.

- Probleme in functionare

Daca nu puteti conecta casca la telefon, asigurati-va ca:

- este incarcata bateria castii
- casca este deschisa si imperecheata cu telefonul Dvs.
- functia Bluetooth este activata pe telefonul Dvs
- casca se afla la o distanta mai mica de 10 metri de telefon si ca nu sunt obstacole importante intre telefon si casca, cum ar fi pereti sau alte dispozitive electronice.

ABN Systems International

- Str. Marinariilor, nr.29
- Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@tellur.com
- office@abnsystems.ro
- www.tellur.com

7.